



着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で → [電話 メール] → [通話設定] → [着信拒否]

2 電話番号指定	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none">・「リストされた着信を拒否」を選択すると、着信拒否時にメッセージを送信するかどうかなどの設定ができます。・[電話番号指定リスト] → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。・ (メニュー) から登録済みの電話番号を1件削除/選択削除することができます。・登録済みの項目を選択 →  (編集) と操作すると、登録した内容を変更することができます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
海外ローミング中全拒否	海外利用中に全着信を拒否します。
着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

通話サービスを設定する

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 待受画面で → [電話 メール] → [通話設定] → [通話サービス設定]

2 発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを設定します。
着信転送・お留守番	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">・詳しくは、「着信転送サービスを利用する」(▶P.78)、「お留守番サービスEXを利用する」(▶P.79)をご参照ください。
番号通知リクエストサービス	番号通知リクエストサービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">・詳しくは「番号通知リクエストサービスを利用する」(▶P.79)をご参照ください。
迷惑電話撃退サービス	迷惑電話撃退サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">・詳しくは「迷惑電話撃退サービスを利用する」(▶P.81)をご参照ください。
割込通話	割込通話サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none">・詳しくは、「割込通話サービスを利用する」(▶P.81)をご参照ください。
ガイドの言語を変更	ガイドの言語を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none">・詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」/「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.81)をご参照ください。
オプションサービス申し込み	オプションサービスの申し込みを行います。



memo

- ◎ 電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知を許可」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 「発信者番号通知を許可」をOFFに設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、+メッセージ(SMS)送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 海外利用中は、電話番号が通知されない場合があります。
- ◎ 海外利用中は、「発信者番号通知を許可」の機能はOFFになります。

自分の電話番号を確認する

プロフィールを確認する

1 待受画面で → [プロフィール]



- プロフィール画面が表示されます。
- ・待受画面で  →  と操作しても確認できます。

プロフィールを編集する

1 プロフィール画面で (メニュー) → [編集]


プロフィール編集画面が表示されます。

2 必要な項目を入力

- ・編集中に  (メニュー) → [項目追加] → 追加する項目にチェックを入れる →  (追加) と操作すると、項目を追加できます。

3 (登録) → [OK]

memo

- ◎ プロフィール編集についての注意事項は、電話帳登録と同様です。詳しくは、「電話帳に登録する」(▶P.38)をご参照ください。
- ◎ プロフィール画面で  (メニュー) → [リセット] → [はい] → [OK] と操作すると、プロフィールをリセットできます。