

はじめにお読みください

au HTC U11 設定ガイド Android 8.0 対応版

このたびは、HTC U11 HTV33(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ず「マイクストアガイド」の「安全なご注意」および「取り扱い上のお願い」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

■ 基本操作
基礎的な操作方法を説明しています。

■ 初期設定
初期状態で電源を入れたときの初期設定について説明しています。

■ Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定
Eメール(@ezweb.ne.jp)を利用できるようにします。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスは登録できます。

■ ネットワークの設定
Wi-FiネットワークやWi-Fiドングルのauホームページから「取扱説明書」をダウンロードする。

■ 画面の設定
画面の明るさや消音するまでの時間を設定できます。

■ 機能の説明について
『設定ガイド Android 8.0 対応版』(本書)では、Android 8.0へのOSアップデート後の主な基本操作・初期設定について説明しています。さまざまな機能の説明については、本製品内で利用できる「取扱説明書アプリ」、auホームページより「取扱説明書(詳細版)Android 8.0 対応版」をご参照ください。

■ キーの基本操作
音量キー(+/-)
音量キーオン/オフ
電源キー
電源ON/OFFします。
スリープモードをON/OFFします。

■ 電話をかける/受ける
発信先を選択して電話をかけることもできます。

■ HTC Beamによるデータの送受信
本製品とNFC機能を持つ相手側の機器との間でデータを送受信できます。

■ 電池消費を軽減する
使用していない機能をオフにするなど電池の消費を抑えることができます。

■ au設定メニューからのデータ移行
これまでお使いのau電話から、本製品にデータを戻す・預けることができます。

■ 画面上の操作
ホームキー 指紋スキャナ
ホーム画面に戻ります。

■ 電源を入れる
ロック画面の[電源]を上にスライド

■ ディスプレイ(タッチパネル)
指で触れて操作します。

■ 戻るキー
1つ前の画面に戻ります。

■ 最近使用したアプリ
最近起動したアプリの履歴を表示します。

■ タッチパネルの基本操作
タップ/ダブルタップ
メニューや項目などに軽く触れて、指を離します。
また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

① 文字入力時 文字入力キー(⑩)に割り当てられている文字を逆順に表示します。

② カーソル 左に移動します。

③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。 入力前にタップすると、記号/顔文字リストを表示します。

④ インターネット接続 モバイルデータを使用するかどうかの確認画面が表示された場合は、OKをタップします。

⑤ カーソルの左側の文字を削除します。

⑥ カーソルを右に移動します。

⑦ スペースの入力、または英文変換を行います。

⑧ 改行を入力したり、入力中の読み(変換中は文節)を確定します。

⑨ 点線 点線を付加、大文字・小文字の切り替えを行います。

⑩ 文字を入力します。

⑪ 「、「や」」、記号やスペースを入力します。

■ 文字入力
テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボードが使用できます。

■ アプリのアクセス権限を設定する
本製品にはエッジセンス機能が搭載されています。本製品を握って側面のエッジセンス部(感压センサー)に圧力をかけることで、静止画や動画を撮影したり、Googleアンドロイドを起動したりできます。

■ エッジセンスについて
エッジセンス機能を利用するには初期設定が必要です。詳細は、「取扱説明書アプリ」をご参照ください。

■ STEP 3: HTCへの報告
初期状態で電源を入れたときの初期設定方法(初期設定ウィザード)について説明します。

■ STEP 4: Googleアカウントの設定
Googleアカウントを設定すると、Gmail、Googleマップ、PlayストアなどのGoogle社のアプリを利用できます。

■ STEP 5: HTCアカウントの設定
電話番号を確認するためのSMS送信画面が表示されたときは、確認をタップします。
※ SMSを受信します。初期設定の終了後、確認してください。

■ 初期設定(続き)

■ STEP 7: 指紋の設定
指紋の設定をタップ
※ 初期設定後に指紋を設定する場合は、今はスキャンしない。常に省略をタップします。

■ STEP 8: 壁紙のカスタマイズ
内容を確認⇒次へ
※ 壁紙を設定する場合は、壁紙の設定を選択して適用をタップします。

■ STEP 9: 本製品のカスタマイズ
名前を入力⇒現在地や使用量データを共有するかどうかを選択⇒次へ
※ STEP4で設定したGoogleアカウント(@より左側)があらかじめ入力されています。Googleアカウントを設定していない場合はHTV33が入力されています。

■ STEP 10: auかんたん設定
内容を確認⇒次へ
内容を確認⇒-auへようこそ
au IDを設定するを選択⇒次へ
au IDの設定・保存をタップ
暗証番号を入力⇒OK
パスワードを入力⇒設定
終了をタップ
アップデートするを選択⇒次へ
利用規約を確認⇒同意するを選択⇒次へ
※ 初期設定の利用規約画面で同意しないを選択した場合は、同意するが表示された場合は、同意するをタップしてください。

■ Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定

■ Eメールの初期設定
Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

■ Eメールアドレスの変更
ホーム画面で
MENUをタップ
アドレス変更/フィルター設定をタップ
Eメールアドレスの変更
Eメールアドレスを確認⇒閉じる
ホーム画面で
Eメールアドレスを確認⇒閉じる
暗証番号を入力⇒送信
内容を確認⇒承諾する⇒完了
Eメールアドレスを入力⇒送信
OK⇒閉じる
裏面へ続く

