

## Speed Wi-Fi HOME L02

## ご利用にあたっての注意事項



・本製品の取扱説明書として、同梱の「はじめてガイド」および「ご利用にあたっての注意事項」(本書)、auホームページで提供の「取扱説明書 詳細版」をご用意しております。また、本書ではこれらを総称して「取扱説明書」と表記します。

・本書では「Speed Wi-Fi HOME L02」の名称を、「本製品」と表記しています。

## 本製品のご利用について

- ・本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」または「取扱説明書 詳細版」の「安全上のご注意(必ずお守りください)」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・故障やお考えになる前に、「はじめてガイド」および「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
- ・通信中は、身体から20センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(「ンネル、地下など」)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できることもあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください(ただし、WiMAX 2+方式、LTE方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています)。
- ・本製品は国内でのご使用を前提としています。国外での使用はできません。(This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ・本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時に検査のためご提供いただく場合がございます。
- ・「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常条件での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがあります、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあります。故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ・本製品は、WiMAX 2+ネットワーク環境でご使用になりますが、本製品の品質などに関してUQコミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではありません。
- ・本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・通常のコミと一緒に捨ててください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※本書で書く「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元: 華為技術日本(株)

製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

※本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

※本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

※本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
  - ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
  - 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。
- |           |   |
|-----------|---|
| <b>危険</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。                    |
| <b>警告</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う可能性が想定される」内容です。                             |
| <b>注意</b> | この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。 |
- ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要しない・けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害:家屋・家財および畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

## ■ 禁止・強制の絵表示の説明

|   |  |
|---|--|
|   | 禁止(してはいけないことを示す記号です)。  |
|   | 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。  |
|   | 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくことを示す記号です)。  |
|   | 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。   |
| <b>■ 本体、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ、au ICカード、Ethernetケーブル(試供品)、周辺機器共通</b> |  |
| <b>危険</b>   |  |
|   | 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管・放置しないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。 |
|   | 電子レンジ・IH調理器などの加熱調理器・圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。                            |
|   | 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。                               |
|   | 水などの液体(飲料水・汗・海水・ベットの尿など)で濡れた状態では、使用しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、使用しないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。      |
|   | 分解、改造をしてください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。   |
|   | 水などの液体(飲料水・汗・海水・ベットの尿など)で濡らさないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。  |
|   | 電源端子やLAN接続端子に水などの液体(飲料水・汗・海水・ベットの尿など)を入れないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。                                |
|   | オプション品は、auが指定したものを使用してください。指定以外のものを使うと、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。   |
| <b>警告</b>   |  |
|   | 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。   |
|   | 電源端子やLAN接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災・やけど・けが・感電などの原因となります。                  |
|   | 使用中に布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災・やけどなどの原因となります。   |
|   | 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。<br>・電源プラグをコンセントから抜く。<br>・外部機器の電源を切る。              |

上記の作業を行わないで、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

## ! 注意

- 破損したまま使用しないでください。  
火災・やけど・けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。  
落として、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
けがなどの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
誤飲・けが・感電などの原因となります。
- 本製品を継続して使用される場合は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがありますのでご注意ください。  
継続しての使用は、本製品やSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温・やけどなどの原因となります。

## ■ 本体について

## ! 危険

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。  
火災・やけど・けがなどの原因となります。
- 銛利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。  
火災・やけど・けがなどの原因となります。

## ! 警告

- 本製品内のNano IC Cardスロットに水などの液体(飲料水・汗・海水・ベットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。  
また、au ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。  
火災・やけど・けが・感電などの原因となります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。  
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないでください。  
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。  
※ご注意いただきたい電子機器の例  
補聴器、植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
- ベットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。  
発熱により、火災・やけど・けがなどの原因となります。

## ! 注意

- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。  
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。  
各箇所の材質については、「材質一覧」を参照してください。

## ■ Speed Wi-Fi HOME ACアダプタについて

## ! 警告

- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタには触れないでください。  
感電などの原因となります。
- コンセントがない状態でDCプラグをショートさせないでください。また、DCプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。
- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。
- コンセントに電源プラグを抜き差しするときは、金属製アクセサリーなどの金属類を接触させないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

Speed Wi-Fi HOME ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。  
発熱・発火・感電などの原因となります。

本製品にSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。  
火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

濡れた手でSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードやDCプラグ、電源プラグに触れないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。  
誤った電源、電圧で使用すると火災・やけど・感電などの原因となります。  
Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。  
ほこりが付着した状態で使用すると、火災・やけど・感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。  
確実に差し込むないと、火災・やけど・感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く場合は、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグを持つて抜いてください。  
Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災・やけど・感電などの原因となります。

本製品にSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対しても抜き差ししないと、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコネクタが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。  
電源端子のショートにより、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

使用しない場合は、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。  
電源プラグを差したまま放置すると、火災・やけど・感電などの原因となります。

水などの液体(飲料水・汗・海水・ベットの尿など)が当たった場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。  
付着物などによるショートにより、火災・やけど・感電などの原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
抜かずに行うと、火災・やけど・感電などの原因となります。

## ! 注意

コンセントがない状態でSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタに長時間触れないでください。  
やけどなどの原因となります。

Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。  
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。  
各箇所の材質については、「材質一覧」を参照してください。

## ■ Ethernetケーブル(試供品)について

## ! 警告

ケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

風呂場などの温かい場所では使用しないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、ケーブルには触れないでください。  
感電などの原因となります。

本製品やパソコンなどにつないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

本製品やパソコンなどにケーブルを抜き差しするときは、金属製アクセサリーなどの金属類を接触させないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

本製品やパソコンなどケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないとください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

濡れた手でケーブルや端子に触れないでください。  
火災・やけど・感電などの原因となります。

端子についたほこりは、拭き取ってください。  
ほこりが付着した状態で使用すると、火災・やけど・感電などの原因となります。

ケーブルを本製品やパソコンなどに差し込むときは、確実に差し込んでください。  
確実に差し込むと、火災・やけど・感電などの原因となります。

ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

コネクタが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。  
LAN接続端子のショートにより、火災・やけど・けが・感電などの原因となります。

使用しない場合は、ケーブルを本製品や

## 取り扱い上の注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

### ■ 本体、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ、au ICカード、Ethernetケーブル(試供品)、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかかるないように使用してください。多くのものが詰まつた荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。  
また、ケーブルを電源端子やLAN接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください(周囲温度0℃～40℃、湿度5%～90%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子やLAN接続端子をさきどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子を变形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、本体に傷がつく場合があります。本体に水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどを使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ご使用状況によっては本製品が温くなることがありますが異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 必ずSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタをご使用ください。Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 電源端子やLAN接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また風呂場など温氣の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり保証修理となります。
- 使用中に濡れた場合には直ちにSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグを抜いてください。
- 布団などで覆われた状態での使用は故障の原因となります。
- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタやパソコンと接続するときは、接続する端子に対してプラグやコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を使用する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

### ■ 本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃を与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ボタンの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 本製品底面に貼つてあるIMEIの印刷されたラベル内に表示された技術マーク<sup>登録</sup>は、お客様が使用している本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するもので、はがさないでください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その証として、技術マーク<sup>登録</sup>が本製品底面のラベルに表示されてあります。
- 本製品本体の内部改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなどの磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出しが近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 通常はNano IC Cardスロットカバーを閉めた状態で使用してください。Nano IC Cardスロットカバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- 本製品内のNano IC Cardスロットに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。

### ■ Speed Wi-Fi HOME ACアダプタについて

- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードをアダプタ本体に巻きつけてください。また、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのプラグとコードの接続部を無理に曲げないでください。アダプタやコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
- 异常が発生した場合に直ちに電源を切れるように、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタは、電源プラグを容易に取り外せる場所にあるコンセントに接続してください。

### ■ Ethernetケーブル(試供品)について

- ケーブルのプラグと本製品やパソコンなどの接続部を無理に曲げないでください。また、ケーブルのコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 本製品やパソコンなどから抜くときは、プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

### ■ au ICカードについて

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかかるないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- カードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

### ■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権を保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
- 他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

### ■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

## 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能について

- 本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は日本国内でご使用ください。本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でのご利用になると制限されることがあります。
- 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離を低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気音の影響を受けると雜音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ・ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

### ■ 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていることを確認してください。

2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運停(電波の発射を停止)してください。

3. ご不明な点やその他の困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客様センターまでご連絡ください。

● 本製品はすべての無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)対応機器との動作を保証するものではありません。

● 無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが一分でない場合が考えられます。無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)によるデータ通信を行う際はご注意ください。

● 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)は、電波を利用して情報のやりとりを行なうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

● 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ■ 2.4DS/OF4

#### IEEE802.11b/g/n

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。干渉距離は約40m以下です。全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

### ■ 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております(本製品は屋内専用です)。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

W52(5.2GHz帯／36, 40, 44, 48ch)

W53(5.3GHz帯／52, 56, 60, 64ch)

W56(5.6GHz帯／100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

### ■ IEEE802.11a/n/ac

#### IEEE802.11a/n/ac

#### W52/W53/W56

### ■ PINコードについて

#### ■ PINコード

● 第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

● PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

※お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は無効(入力不要)に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、入力要否は有効(入力必要)に変更できます。入力が必要な設定で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご使用ください。

※PINコードは本製品のリセットを行ってもリセットされません。

#### ■ PINロック解除コード

● PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

※PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時に決められています。

※PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード管理」で新しくPINコードを設定してください。

※PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

### ■ データ通信料についてのご注意

● 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、自動的にデータ通信が行われる場合があります。

● 本製品で各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

### ■ パソコン／ブラウザの動作環境

本製品との接続が可能な動作環境は、下記の通りです(2018年11月現在)。

#### ■ 対応OS(パソコン)

Windows 7(32ビット／64ビット)、Windows 8.1(32ビット／64ビット)、Windows 10(32ビット／64ビット)

Mac OS X 10.9(64ビット)、Mac OS X 10.10(64ビット)、Mac OS X 10.11(64ビット)

macOS Sierra 10.12(64ビット)、macOS High Sierra 10.13(64ビット)

macOS Mojave 10.14(64ビット)

上記OSの日本語版／英語版に対応しております。

#### ■ メモリ

Windows 7:1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット)

Windows 8.1:2GB以上必要

Windows 10:16GB以上必要(32ビット) 20GB以上必要(64ビット)

Mac:推奨512MB以上(256MB以上必要)

上記OSの日本語版／英語版に対応しております。

#### ■ ハードディスク

推奨100MB以上(50MB以上の空き容量が必要)

Windows 8.1:2GB以上の空き容量が必要

Windows 10:16GB以上の空き容量が必要(32ビット) 20GB以上の空き容量が必要(64ビット)

Mac:推奨512MB以上(256MB以上必要)

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-977-033(沖縄を除く地域)

0120-977-699(沖縄)

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-925-919

#### ■ 対応ブラウザ(Speed Wi-Fi HOME設定ツール対応)

Microsoft Internet Explorer 8.0～11.0

Microsoft Edge

Safari 10.0～12.0

Firefox 24.0～55

Chrome 41～69

Opera 41～55

iOS 8.0～12標準ブラウザ

Android 4.1.4.2.4.3.4.4.5.