

【本製品のご利用について】

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、「故障紛失サポート」アプリの「クイック診断」および「トラブル診断」でご確認ください。

■ クイック診断

ホーム画面 ▶ [auサポート] ▶ [故障紛失サポート] ▶ [クイック診断してみる]

■ トラブル診断

ホーム画面 ▶ [auサポート] ▶ [故障紛失サポート] ▶ [便利な機能] ▶ [トラブル診断を試す]
以下のauホームページからもご確認いただけます。
https://www.au.com/trouble-check/



QRコード

・ サービスエリア内でも電波が届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できずこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

・ 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がありますとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、LTE / WIMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い秘話・秘機能機を備えております。）

・ 日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。

・ 本製品はau世界サービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。

・ 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合がありますが、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

⚠ 警告
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

ガolinスタンダード引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入り続ける場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く。
- 本製品の電源を切る。
- 電池パックから取り出す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。

電池パックを本製品に取付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

一般のゴミと一緒に捨ててくさい。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してからauショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を接続しないでください。

発火・感電の原因となります。

■ 充電用機器について

⚠ 警告
異なる、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

電池パック内部の物質などが濡れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火災から逃がってください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ペットなどが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
--

■ 危険

破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりが多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱ひの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりすると、意図せず継続して触れることがあるようご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や電池パック、アダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌紅の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり痛いたりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車の運転中にライトを点灯、発光しないでください。

運転妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。

指定のDCアダプタはマイナスアース専用です。プラスアース車には使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
--

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。 感電などの原因となります。
--

コンセントやアクセスリソケットにつないだ状態で外部接続端子をショートさせないでください。また、外部接続端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。

本製品にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でアダプタのコードや外部接続端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。 指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。 指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること） 海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること） 海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること） DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

・ 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低速時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

・ 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・ 撮影などした写真・動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

・ 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収をおこなっております。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話（株）
発注元：LG Electronics Japan株式会社
製造元：LG Electronics Inc.

・ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いません。

・ 本製品に登録された連絡先（メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および追失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・ 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

本製品内部のau ICカードやmicroSDメモリカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 また、au ICカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点ございましたら、ご連絡ください。

本製品内部のau ICカードやmicroSDメモリカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 また、au ICカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音か鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをずる場合は、適度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話するとき、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。 指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセスリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

・ 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低速時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

・ 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・ 撮影などした写真・動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

・ 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収をおこなっております。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話（株）
発注元：LG Electronics Japan株式会社
製造元：LG Electronics Inc.

・ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いません。

・ 本製品に登録された連絡先（メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および追失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・ 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

本製品内部のau ICカードやmicroSDメモリカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 また、au ICカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりすると、意図せず継続して触れることがあるようご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や電池パック、アダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌紅の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり痛いたりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車の運転中にライトを点灯、発光しないでください。

運転妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。

指の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で可能なACアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ： DC12V、24V（マイナスアース専用）

指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについては、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセスリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと

