

au初期設定



1

【はじめる】※1

2

【ログイン】※2

3

暗証番号※3を入力→
【次へ】

4

パスワードを入力→
【同意して次へ】

5

【次へ】

6

【OK】

7

【許可】※4

8

インストールするアプリに
チェックを入れる※5→
【次へ】

9

設定する内容にチェッ
クを入れる→
【次へ】

10

【完了】※6

●au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップ
デートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製
品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。

●au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されて
いるアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめと
する、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェッ
クを入れてください。

※2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順3と手順4は表示されません。
手順5に進んでください。

※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作
してください。

※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タッ
プするとアプリを確認できます。

※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データを戻す」アプリで預け
たデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメールの設定

■ 初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。

- Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

1

ホーム画面で【メール】

2

内容を確認→
【同意する】

3

auメールアドレスを
確認→
【閉じる】

■ auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面で【メール】→【目録】→【Eメール情報】
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

■ auメールアプリの操作方法を確認する

1

ホーム画面で【メール】

2

【目録】

3

【アプリ操作ガイド】
※確認する利用方法をタップ
してご確認ください。

■ auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

- 1 ホーム画面で【メール】→【目録】→【アドレス変更/迷惑メール設定】
- 2 【メールアドレスの変更】→暗証番号を入力→【送信】
- 3 内容を確認→【承諾する】
- 4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→【送信】
- 5 【OK】→【閉じる】

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。）
- microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。）

1

ホーム画面を上または下
にフリック→
【設定】

2

【au設定メニュー】

3

【データを移行する】
※確認画面が表示された場
合は、画面の指示に従っ
て操作してください。

4

【機種変更はこちら】と
操作し画面の案内に
沿ってデータ移行を行う

「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳（連絡先）などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

- ホーム画面を上または下にフリック→【設定】→【au設定メニュー】→【データお預かり設定】→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の点灯時間を設定する

1

ホーム画面を上または下
にフリック→
【設定】

2

【ディスプレイ】

3

【画面のタイムアウト】

4

画面が消灯するまでの
時間をタップして変更

定期的に診断をする

1

ホーム画面を上または下
にフリック→
【auツール/サポート】
→
【故障紛失サポート】

2

【クリック診断してみる】

■ 定期クリーニング通知を設定する

「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。

- 1 ホーム画面を上または下にフリック→【auツール/サポート】→【故障紛失サポート】
- 2 【便利な機能】
- 3 【各種設定】
- 4 「定期クリーニング通知」の「」をタップして「」にする
※ 通知を受け取ったら「クリック診断してみる」で診断してください。