

au初期設定



auメールの設定



■ 初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。

- Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面で[]→[]→[Eメール情報]
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

■ auメールアプリの操作方法を確認する



■ auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

- 1 ホーム画面で[]→[]→[アドレス変更／迷惑メール設定]
- 2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力→[送信]
- 3 内容を確認→[承諾する]
- 4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→[送信]
- 5 [OK]→[閉じる]

au設定メニューからデータ移行する方法



これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。
(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。)
- microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。
(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。)



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

- ホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の点灯時間を設定する



定期的に診断をする



お客様のスマホを快適にご使用いただくために診断することをおすすめします。

