

XPERIA XZ1 SOV36

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ XZ1」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「取扱説明書」(本書)「ご利用にあたっての注意事項」「設定ガイド」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。


- ・Xperia™ XZ1
- ・ソニーモバイルTVアンテナケーブル02 (Q2SOHSA)
- ・取扱説明書(本書)
- ・ご利用にあたっての注意事項
- ・設定ガイド

以下のものは同梱されていません。

- ・microSDメモリカード
- ・ACアダプタ
- ・イヤホン
- ・卓上ホルダ
- ・USB Type-C™ケーブル


①

2 本体からmicroSDメモリカードのトレイをまっすぐに引き出してください。




②

4 au ICカードのIC(金属)部分を上にしてau ICカードのトレイに差し込む
切り欠きの方向にご注意ください。
au ICカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。




③

6 microSDメモリカードのトレイを本体に差し込んでまっすぐに押し込む
本体とトレイの向きにご注意ください。



④

5 microSDメモリカードのトレイを本体に差し込んでまっすぐに押し込む
本体とトレイの向きにご注意ください。



au ICカードを取り付ける/取り外す

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

本製品はau Nano IC Card 04に

対応しております。

表

裏

au Nano IC Card 04

IC(金属)部分

表

裏

au ICカード

のトレイ

IC

のトレイ

■ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除する
1 ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタッチ
2 画面上部に表示される「ホーム画面から削除」までアイコンやフォルダをドラッグ
フォルダを削除する場合は、続けて「削除」をタップします。フォルダ内のショートカットなども削除されます。

アプリ画面を利用する

アプリ画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本製品にインストールしたアプリのアイコンも表示されます。
・機能によっては通信料が発生する場合があります。

■アプリを起動する

1 ホーム画面で [■] 左右にスワイプ(フリック)すると、アプリ画面を切り替えられます。

2 使用するアプリのアイコンをタップ
一部のアプリはフォルダ内に格納されています。

■主なアプリについて

電話、連絡先	Playストア
auメール、SMS	カメラ、アルバム
Chrome	マップ
設定	Google、Gmail
カレンダー	オンラインマニュアル

■アプリをダウンロードする

Google Playを利用すると、アプリやゲームなどをダウンロード、インストールできます。

・Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、本製品同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

■アプリをアンインストールする

アンインストールする前に、アプリ内に保存されているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておきたいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

・アプリによってはアンインストールできない場合があります。

■本製品の状態を知る

■ステータスバーについて

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。



■主な通知アイコンについて

不在着信あり
着信中/通話中/発信中
新着PCメールあり
新着Gmailあり
新着auメールあり
新着SMSあり/着信お知らせサービスの伝言お知らせ・着信お知らせあり
USB機器を接続中
Wi-Fi®オーブンネットワーク利用可能

■通知バナリについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知バナリを開くと、通知アイコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりできます。

◆お知らせ

・通知を削除するには通知を左右にスワイプ(フリック)します。通知内容によっては通知を削除できない場合があります。
・通知があるときにロック画面で画面を下にスワイプ(フリック)しても通知バナリが表示され、通知を確認できます。ロック画面で通知を表示させないように設定したり、通知を表示させ続けるように設定したりすることもできます。

■自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で [■] ► [設定]
2 [システム] ► [端末情報] ► [機器の状態] ► [SIMのステータス]
「電話番号」で本製品の電話番号を確認できます。
■機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、データ通信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFCのReader/Writer、P2P機能)がすべてオフになります。

1 ホーム画面で [■] ► [設定] ► [ネットワークとインターネット]

2 「機内モード」の「[■]」をタップして [●] にする

3 [PCキーに切り替え] / [テンキーに切り替え]

◆お知らせ

・ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示されている「[■]」をタップします。
・入力した文字に対して候補リストが表示され、入力する語句をタップして入力できます。
・「[■]」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。
・「[■]」をタップすると、記号、顔文字などの一覧を表示して入力できます。
・日本語入力の「POBox Plus」について詳しくは、文字入力画面 ► ソフトウェアキーボード右上の「[...]」 ► 「[使い方ガイド]」と操作して「POBox Plus 日本語入力使い方ガイド」をご覧ください。

付録

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能入手できます。
・データ通信を利用して本製品からインターネットに接続すると、課金が発生します。特にメジャーアップデート(OS更新)の場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
・更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

21

・詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/> をご覧ください。オフィシャルやauホームページより「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。

■ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

・Wi-Fi®通信が不安定になると自動的にデータ通信に切り替わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。

1 ホーム画面で [■] ► [設定] ► [システム] ► [ソフトウェア更新]

2 [■] ► [更新]

以降は画面の指示に従って操作してください。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認いただくとともに、「故障紛失サポート」アプリにて「トラブル診断」を行ってください。

「トラブル診断」を利用するには、ホーム画面で [■] ► [お客様サポート] ► [故障紛失サポート] ► [トラブル診断] と操作します。

■こんなときは ご確認ください

画面が動かなくなったり、電源が切れない

電波状態(レベル4、圏外)

4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信状態

マナーモード(バイブレーション)設定中

マナーモード(ミュート)設定中

Wi-Fi®接続中

機内モード設定中

※1 LTE/WiMAX 2+の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

※2 通信中はアイコンの左側に [■] が表示されます。

■こんなときは ご確認ください

電池を利用できる時間が短い

(圏外)が表示される

内蔵電池が寿命となっていませんか?

内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか?

正しいau ICカードが挿入されていますか?

キー/タッチパネルの操作ができない

画面照明が暗い

画面のバックライトがすぐに消える

タッチパネルで意図した通りに操作できない

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中の表示に変わらない)

充電が完了しない

■こんなときは ご確認ください

画面が動かなくなったり、電源が切れない

電波状態(レベル4、圏外)

4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信状態

マナーモード(バイブレーション)設定中

マナーモード(ミュート)設定中

Wi-Fi®接続中

機内モード設定中

※1 LTE/WiMAX 2+の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

※2 通信中はアイコンの左側に [■] が表示されます。

■こんなときは ご確認ください

電池を利用できる時間が短い

(圏外)が表示される

内蔵電池が寿命となっていませんか?

内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか?

正しいau ICカードが挿入されていますか?

キー/タッチパネルの操作ができない

画面照明が暗い

画面のバックライトがすぐに消える

タッチパネルで意図した通りに操作できない

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中の表示に変わらない)

充電が完了しない

■こんなときは ご確認ください

画面が動かなくなったり、電源が切れない

電波状態(レベル4、圏外)

4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信状態

マナーモード(バイブレーション)設定中

マナーモード(ミュート)設定中

Wi-Fi®接続中

機内モード設定中

※1 LTE/WiMAX 2+の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

※2 通信中はアイコンの左側に [■] が表示されます。

■こんなときは ご確認ください

電池を利用できる時間が短い

(圏外)が表示される

内蔵電池が寿命となっていませんか?

内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか?

正しいau ICカードが挿入されていますか?

キー/タッチパネルの操作ができない

画面照明が暗い

画面のバックライトがすぐに消える

タッチパネルで意図した通りに操作できない

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中の表示に変わらない)

充電が完了しない

■こんなときは ご確認ください

画面が動かなくなったり、電源が切れない

電波状態(レベル4、圏外)

4G(LTE/WiMAX 2+)データ通信状態

マナーモード(バイブレーション)設定中

マナーモード(ミュート)設定中

Wi-Fi®接続中

機内モード設定中

※1 LTE/WiMAX 2+の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

※2 通信中はアイコンの左側に [■] が表示されます。

■こんなときは ご確認ください

電池を利用できる時間が短い

(圏外)が表示される

内蔵電池が寿命となっていませんか?

内蔵アンテナ部付近を手でおおっていませんか?

正しいau ICカードが挿入されていますか?

キー/タッチパネルの操作ができない

画面照明が暗い

お客様各位

このたびは、Xperia™ XZ1をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書におきまして、以下のとおり記載に変更がございましたので、お知らせさせていただきます。

該当ページ:23ページ

(変更前)

新着auメールあり

(変更後)

新着auメールあり