

ご利用の前に必ずお読みください

Xperia XZ2 Premium
SOV38

ご利用にあたっての注意事項

- 本製品のご利用について**
- 本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。
 - 故障とお考えになる前に、「トラブル診断」を行ってください。「トラブル診断」を利用するには、ホーム画面で **[故障]** → **[お客さまサポート]** → **[故障紛失サポート]** → **[トラブル診断]** と操作します。
 - または、次のauホームページの「トラブル診断」で症状をご確認ください。
<https://www.au.com/trouble-check/>
 - サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
 - 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、LTE／WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）
 - 日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
 - 本製品はau世界サービス対応の携帯電話です。「取扱説明書」で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
 - 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
 - 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 本製品で、[Xperia XZ2 Premium]を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「取扱説明書」をご利用にあたっての注意事項（本書「設定ガイド」 「取扱説明書（詳細版）」を参照して「取扱説明書」と表記しています。
- 本書では、「[au Nano IC Card 04]」の名称を「[au ICカード]」と表記しています。
- 本書では、「[microSD™メモ리카ード]（市販品）」[microSDHC™メモ리카ード]（市販品）」[microSDXC™メモ리카ード]（市販品）」の名称を「[microSDメモ리카ード]」と略称しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

- ワイヤレス充電台（別売）と本製品の間に、金属製のもの（金属を含む材質のストラップやクリップなど）を置かないでください。

- ワイヤレス充電台（別売）で充電する場合は、本製品に装着しているカバーなどは取り外してください。
- カバーの材質や厚み、本製品とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切ってください。
- 電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
- ※ご注意ください！電化製品の例
- 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
- 引火性ガスなどが発生する場所を使用すると、爆発や火災などの原因となります。
- ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。
- （「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定されている場合にはロックを解除したうえでご確認してください。）

- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
 - 本製品の電源を切る。
- 上記の作業を行っても、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

1

- 指定の電源、電圧で使用してください。
- また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。
- 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（別売）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
- 海外で使用可能なACアダプタ（別売）：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
- DCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイナースーツ車専用）

- 共通DCアダプタ03（別売）のヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
- 指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

- 電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。
- ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセサリソケットに差し込めば、確実に差し込めます。
- 確実に差し込まないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。
- 指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、ワイヤレス充電台（別売）のご使用にあたって医師とよく相談してください。
- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 本製品に指定の充電用機器（別売）を接続する場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、抜き差しする際には必ず正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

2

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品内部の物質の浸入により、失明や体調不良などの原因となります。

- 破裂したまま使用しないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレラ設定は特にご注意ください。
- 落下して、けがなどの原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.26）をご確認ください。

- 子供が使用する場合は、保護者を取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
- けがなどの原因となります。

- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 誤飲、けが、感電などの原因となります。

- 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、隠してしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
- アプリ、通話、データ通信、テレビや動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器（別売）の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
- 充電端子のショーにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

3

- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
- 充電端子のショーにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用しない場合は、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
- 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにコンセントやアクセサリソケットから電源プラグを抜いてください。
- 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行うしてください。
- 抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

4

- コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に長時間触れないでください。
- やけどなどの原因となります。

■ au ICカードについて

5

- au ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面に注意ください。
- 切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■ 本体について

6

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品内部の物質の浸入により、失明や体調不良などの原因となります。

7

- ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
- 視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

- 自動車の運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。
- 運転者の妨げとなり、事故などの原因となります。

- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
- けいれんや意識喪失などの原因となります。

- 本製品内部のmicroSDメモ리카ード／au ICカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃やしやすいものなどの異物を入れないでください。
- また、microSDメモ리카ードやau ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
- レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

8

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご利用について

9

- 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。
- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近くおそれがある場合は、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
- 付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
- 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

10

材質一覧		
■ 本体		
使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース（上部、下部、側面、電源キー、音量キー、カメラキー、microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のカバー、カメラリング（背面）	アルミニウム合金	アルマイト処理
外装ケース（アンテナスリット部、USB Type-C接続端子部）	PBT樹脂（ガラス繊維入り）	—

- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることがありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば通常の戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品を含む）の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

- ※ 本書で表す「当社」は、以下の企業を指します。
- 発売元：KDDI（株）・沖縄セラーズ（株）
- 製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
- お知らせ
- 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
 - 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 - OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
 - 「取扱説明書」の内容につきましては完全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

11

- 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- 電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
- 使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

- ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。
- また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
- ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴响する場合があります。
- 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

- 心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音音の設定に注意してください。
- 突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴响に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご利用ください。
- 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
- ディスプレイ部や裏面カバー、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。
- 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
- 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- 自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご利用ください。
- 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

12

- 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
- 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ベッどなどが本製品に溜みつかないようにご注意ください。
- 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 本製品の受話口／スピーカーク部、スピーカーク部、バイブレータ部（背面右下）に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

使用箇所	使用材料	表面処理
透明板（ディスプレイ、裏面カバー）	強化ガラス	AFF処理
透明板（カメラレンズ）	強化ガラス	AFF処理＋AR処理
指紋センサー	IC＋エポキシ樹脂＋塗装＋アクリル樹脂	AFF処理
受話口／スピーカーク（上部）	バネレスmicroSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のカバー	シリコン樹脂
microSDメモ리카ード／au ICカードのトレイ	ポリエタセタル樹脂	—
microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のカバー	鉄	有色クロメート処理
microSDメモ리카ード／au ICカードのトレイの接続部分の留め具	ステンレス鋼	—

13

- ソニーモバイルUSB Type-C™-3.5φ 変換ケーブル01（TVアンテナ機能付）

使用箇所	使用材料	表面処理
USB Type-Cプラグ（天面）	ポリプロピレン樹脂（黒）	—
ヘッドセット接続端子（天面）	ポリアミド樹脂（黒）	—
ヘッドセット接続端子（ボディー、USB Type-Cプラグ（ボディー）、ケーブル	エラストマー樹脂（黒）	—
USB Type-Cプラグ（金属端子部）、ヘッドセット接続端子（金属端子部）	銅合金	金メッキ処理
USB Type-Cプラグ（金属外部部）	ステンレス鋼	ニッケルメッキ処理

■ 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容をさらに、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じる」ことが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

^{*1} 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

^{*2} 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

^{*3} 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはならないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づき行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

14

- 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
- 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ベッどなどが本製品に溜みつかないようにご注意ください。
- 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

15

- 本製品の受話口／スピーカーク部、スピーカーク部、バイブレータ部（背面右下）に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

- モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
- けがなどの事故の原因となります。

- ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
- 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
- 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- 自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご利用ください。
- 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

16

- 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
- 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- ベッどなどが本製品に溜みつかないようにご注意ください。
- 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 本製品の受話口／スピーカーク部、スピーカーク部、バイブレータ部（背面右下）に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

- 本製品は無理な力がかからないよう使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になつたりしないでください。衣類のポケットに入れて座ったりするディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
- また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷を与えても保証の対象外となります。

- 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するために、microSDメモ리카ード／au ICカード挿入口のカバーをしっかり取り付けた状態で、ご使用ください。
- ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を入れたせたり、指定の充電用機器（別売）、オプション品を水を含けたりしないでください。雨の中や雨上がりのままでもmicroSDメモ리카ード／au ICカードの挿入口から水分が行きわたります。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
- 調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

- 破損や変形など、外観上に異常がみられた場合は、防水／防塵性能が維持できない場合があります。その場合は、故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃～40℃、湿度86%～90%であれば一時的な使用は可能です。）
- Xperia XZ2 Premium本体
- au ICカード（Xperia XZ2 Premium本体装着状態）

17

- 本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード、ソニーモバイルUSB Type-C™-3.5φ 変換ケーブル01（TVアンテナ機能付）、周辺機器共通

18

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 砂や土、泥を含めたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.26）をご参照ください。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態で、は、充電しないでください。
- また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.26）をご参照ください。

- 本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物と挟んだりしないでください。
- 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ※ ご注意ください！例
- スポンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
 - 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
 - ソファやベッド、布団など柔らかな物の上や、床の上で踏みつける

- 充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでください。
- 火災、やけどなどの原因となります。

- ワイヤレス充電台（別売）や本製品に金属製のもの（金属を含む材質のシュールなど）を貼り付けしないでください。
- 火災、やけど、けがなどの原因となります。

19

- 雷が降り出したら、指定の充電用機器（別売）には触れないでください。感電などの原因となります。

- コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）のケーブルの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱・焼損・発火・やけど・故障の原因となります。

20

- 指定の充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラバールコンバーター）を使用しないでください。
- 発火、発熱、感電などの原因となります。

- 本製品または指定の充電用機器（別売）が濡れている状態では、USB Type-C™プラグを絶対に接続しないでください。
- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。また、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱・焼損・発火・やけど・故障の原因となります。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れたものをワイヤレス充電台（別売）で充電しないでください。
- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 濡れた手で指定の充電用機器（別売）のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）のケーブルが傷んだら使用しないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

- 共通DCアダプタ03（別売）はマイナースーツ車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
- 火災、やけど、感電などの原因となります。

21

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- 充電用機器
 - 周辺機器

●本製品は本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その証として、「技術マーク」が本製品本体内で確認できるようになっております。

確認方法：ホーム画面で「」→「設定」→「システム」→「端末情報」→「認証」本製品の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。また金属などとの硬い部材がディスプレイに触れるストロップは、傷の発生や変形の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を受けると誤動作の原因となります。

- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消滅する場合があります。

- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストロップは、傷の発生や変形の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用した場合、本製品内部に水滴がつくことがあります（結露と言います）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中、振動や衝撃を与えたり、電流を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

- 近接／照度センサーを指でふさいだり、近接／照度センサーの上にシールなどを貼ったとき、周囲の明暗に近接／照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- 近接／照度センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に表示、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。

②1

■ 水以外が付着した場合

- ・万、水以外（海水・洗剤・アルコール・ジュースなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。
- ・やや弱めの水流（6リットル／分未満）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
- ・汚れた部品、ブラシなどを使用せず、microSDメモリーカード／au ICカード挿入口のカーが開かないように押さえずから手で洗ってください。

■ 水に濡れた後は

- ・水濡れ後は水拭きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
- ・寒冷地では本製品が付着してると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

■ ゴムパッキンについて

- ・microSDメモリーカード／au ICカード挿入口のカー一周間のゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷ついたり、はがしたくないでください。
- ・microSDメモリーカード／au ICカード挿入口のカーを開める際はゴムパッキンを傷め込まないようご注意ください。傷み込またまま無理に開めようとすると、ゴムの劣化や亀裂、防水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると水や水蒸気の侵入の原因となります。
- ・水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
- ・microSDメモリーカード／au ICカード挿入口のカーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷ついたりするおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ・防水／防塵性能を維持するための部品は、異常の有無に関わらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

■ 耐熱性について

- ・熱湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの使用やドライヤーなどで乾風を当てないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

②8

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金・操作方法について（通話料無料）

受付時間 9:00～20:00（年中無休）

一般電話からは

☎0077-7-111 | 局番からは**157番**

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください（無料）。

☎0120-977-033（中継料を発生） ☎0120-977-699（中継）

受付時間 24時間（年中無休）

一般電話からは

☎0077-7-113 | 局番からは**113番**

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください（無料）。

☎0120-925-314

故障紛失サポートセンター

故障・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間 9:00～20:00（年中無休）

☎0120-925-919

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となっても持ちこんでいただく携帯電話・電池・充電器を、プラドメカーを問わず、マークのあるお店へ回収し、リサイクルを行っています。

 	
①	②

やめよう、歩きスマホ。

濡れた状態での充電は、異常な発熱・使用などの原因となり大変危険です。

ケケン! 水ぬれ充電

- 通常はmicroSDメモリーカード／au ICカード挿入口のカーを開めた状態で使用してください。カバーを開めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

- USB Type-C接続端子、microSDメモリーカード／au ICカード挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

- 砂浜などの上に直接置かないでください。受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入したりすると故障の原因となります。

■ ディスプレイ（タッチパネル）について

- ディスプレイにシールやシフト類（市販の保護フィルムや覗き見防止シードなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

- ポグットやかばんなどに当たりて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づくと、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪・ボールペン・ピンなど）を押付けたりしないでください。次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼ったご操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で濡った指での操作
- 水中での操作

■ 内蔵電池について

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です）
内蔵電池をお買い上げ時には、十分充電してあります。充電してからお使いください。また、長時間使用しなかったときは、ご使用前に充電してください。

②2

■ 衝撃について

- ・本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。また、受話口／スピーカー、送話口／マイク、スピーカー、セカンマイク、USB Type-C接続端子などをとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

■ 充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時および充電後は次の点をご確認ください。

- ・本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- ・本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水拭きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから充電してください。
- ・濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。故障の原因となります。
- ・指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど・感電・故障の原因となります。また、充電しないうちでも、風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど・感電・故障の原因となります。

水に濡れたときの取扱書きについて詳しくは、オンラインマニュアルやau ホームページより「取扱説明書（詳細版）」を参照ください。

②9

本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「ほかの無線局」との間で電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

③0

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可しない」／「許可」をタップしてください。

例：「ミュージック」アプリを初めて起動した場合

1 ホーム画面で「」→「ミュージック」

確認画面が表示されます。

2 「許可しない」／「許可」

■ お知らせ

- ・許可をしないアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・権限の設定を変更するには、ホーム画面で「」→「設定」→「アプリと通知」→「アプリ情報」→設定を変更するアプリをタップ→「許可」→変更する権限の「」／「」と操作します。

- ・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認ください。画面の指示に従って操作してください。

- ・「取扱説明書」では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

- 夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用になれる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合がありますため、使う前に充電することをおすすめします。

- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない状態には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくとつれて彫れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- 指定の充電用機器（別売）のケーブルをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。アダプタやケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはアクセサリソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが破損するおそれがあります。

■ ワイヤレス充電について

- ワイヤレス充電台（別売）や本体背面に、金属製のもの（金属を含む材質のシールなど）を貼り付けてください。故障の原因となります。

- 充電完了時にワイヤレス充電台（別売）のインフォメーションランプが点灯しませんが、異常ではありません。

- 満充電付近において、充電完了前に充電が停止する場合があります。
- 充電完了前に充電が停止した場合は、充電をすぐに再開しない場合があります。

③1

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について

- ・本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。
- ・一部の国／地域ではBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が落ちることがや、通信が切断することがあります。
- ・電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところを使用しないでください。
- ・磁気や電気雑音の感傷を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用するると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・近づく複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用しているとき、正しく検索できない場合があります。
- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

- ・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「ほかの無線局」との間で電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

③2

■ マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止！

- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビなどを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中も周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に路切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りの人への配慮も大切

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

- ・街中では、通行人の邪魔にならない場所で使しましょう。

- ・携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まったときの通話や操作は控えます。
- ・新幹線の中やホテルのロビーなどでは、迷惑のからない場所へ移動しましょう。

- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注意しましょう。

- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なマナーを守りましょう。
- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」を設定する、もしくは電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が備わった使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

③3

- Q規格対応製品によっては、充電開始・停止を繰り返す場合があります。指定のau製品で充電してください。

- 一定以上の温度となると、充電機能が停止したり、充電時間が長くなったりする場合がありますが、異常ではありません。充電機能が停止した場合であっても、温度が下がると充電を再開します。

- 安定した水平な場所に、ワイヤレス充電台（別売）を置いて充電してください。

- ワイヤレス充電時は、本製品のバイブレータ機能をオフにしてください。本製品が振動により動き、充電が完了できなかったり、落下したりするおそれがあります。

- 充電する場合は、本製品に装着しているケース、カバー、フィルム、シールなどは取り外してください。

- ワイヤレス充電台（別売）や本製品が濡れていないか確認してください。

- 本製品に指定の充電用機器（別売）やUSB Type-Cケーブル（市販品）、USBホストケーブル（市販品）などを接続している状態でワイヤレス充電をしないでください。

- 充電する本製品とワイヤレス充電に対応した機器同士を近づけないでください。充電するau製品を正しく検出できず、充電できない場合があります。

- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、テレビやラジオなどからなるべく離れた場所でご覧ください。

- Q規格対応製品によっては、充電中に雑音しない場合があります。指定のau製品で充電してください。

- Q規格対応製品によっては、おサイフケータイ®の機能との相互干渉により充電開始できない場合があります。指定のau製品で充電してください。

- ワイヤレス充電時に本製品のアプリなどが動作すると、充電完了しない場合があります。

- ワイヤレス充電台（別売）に置かれている間は、本製品が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

- ワイヤレス充電台（別売）で充電中、通信品質などの受信状態が悪くなることがあります。

- 充電時は、ワイヤレス充電台（別売）と本製品を動かさないでください。

③4

- ・本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するものではありません。

- ・無線通信時のセキュリティについては、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）の標準仕様で準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意ください。

- ・無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為を及ぼす可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

- ・Bluetooth®・無線 LAN（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましても、当社は責任を負いたくないのであらかじめご了承ください。
- ・Bluetooth®と無線LAN（Wi-Fi®）は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続しづらくある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）のいずれかの使用を中止してください。
- ・本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

■ Bluetooth®機能：2.4FH4/XXB

本製品は2.4GHz帯を使用します。FH4は、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は約40m以下です。XXBはその他の方式を採用し、干渉距離は約80m以下です。

■ 無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。干渉距離は約40m以下です。

- ■ ■
- 2.4GHz全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- ・利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

③5

■ 携帯電話機の比較吸収率（SAR）について

この機種SOV39の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護に関するガイドラインに適合しています。
本製品の比較吸収率（SAR）については、オンラインマニュアルやauホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/

■ 対応無線周波数

GSM/GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900MHz
UMTS 2100 (Band I), 1900 (Band II), 1700 (Band IV), 850 (Band V)
LTE (Bands 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 26, 28, 38, 41, 42)
WLAN 2.4G/5G, NFC

GSM 850/900：Power Class 4, DCS (1800)/PCS (1900)：Power Class 1, UMTS：Power Class 3, LTE：Power Class 3, 2.4GHz<1.00mW, 5.15-5.35GHz<200mW, 5.47-5.725GHz<200mW, 5.735-5.835GHz<25mW, NFC 1.3.56MHz

③6

- 充電完了後も、本製品を長時間放置している場合は、電池残量が減少している場合があります。

■ au ICカードについて

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用しないau電話への挿入には必要以上の負荷がかかるないようにしてください。