


XPERIA 5

SOV41

取扱説明書



オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から次の操作でご確認できます。

ホーム画面で画面を上をスライド→**[お客さまサポート]**→**[取扱説明書]**

また、「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/sov41/>



本書は、Android 9 の内容で記載しています。
最新版はauホームページに掲載の「取扱説明書」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

- ⑪ 音量キー／ズームキー
- ⑫ 指紋センサー
- ⑬ 電源キー／画面ロックキー
- ⑭ カメラキー
- ⑮ 内蔵アンテナ部^{※2}
- ⑯ フラッシュ／フライトライト
- ⑰ RGBC-IRセンサー：撮影時に撮影環境の光源の成分を検知して自動でホワイトバランスを調節
- ⑱ 内蔵アンテナ部／Wi-Fi[®]アンテナ部^{※2}
- ⑲ カメラレンズ
- ⑳ ㊟マーク
- ㉑ Wi-Fi[®]／GPS／Bluetooth[®]アンテナ部^{※2}
- ㉒ au ICカード(SIMカード)
- ㉓ Wi-Fi[®]アンテナ部^{※2}
- ㉔ 背面カバー^{※3}

- ※1 針など先のとがったものでつかないでください。故障の原因となります。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの初期設定を行います。

STEP 1：設定開始



【開始する】



内容を確認^{※1}→同意する項目にチェックを入れる→**[承諾]**

※1 「データ通信料」、「詳細な診断データ」、「プライバシーポリシー」をタップして内容を確認してください。

オンラインマニュアルを確認する

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から次の操作でご確認できます。

- 「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/sov41/>



ホーム画面で画面を上をスライド



【お客さまサポート】



【取扱説明書】


au ICカード(SIMカード)について

au ICカード(SIMカード)にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04に対応しております。


au ICカード(SIMカード)を取り付ける

au ICカード(SIMカード)の取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

- 1 本体からトレイを取り外す
ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリーカード／au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。



STEP 2：ネットワーク接続の設定



ネットワークへの接続方法を選択

- 「[セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する]」を選択した場合は、「続行」をタップして「STEP 4」に進んでください。

ごあいさつ


このたびは、「Xperia 5」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」(本書)「ご利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

取扱説明書について


- 「取扱説明書」(本書)
主な機能の主な操作のみ説明しています。
- 「オンラインマニュアル」
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品からご確認できます。ご確認方法については、本書の「オンラインマニュアルを確認する」をご参照ください。
- 「取扱説明書(詳細版)」
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書(詳細版)」は、auホームページでご確認できます。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



- 2 au ICカード(SIMカード)のIC(金属)部分を上にトレイにはめ込む
切り欠きの位置にご注意ください。
au ICカード(SIMカード)がトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。




- 3 本製品を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む
トレイを差し込む方向にご注意ください。
○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリーカード／au ICカード(SIMカード)挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。




STEP 3：無線 LAN(Wi-Fi[®])接続の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi[®])環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続するWi-Fi[®]ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。



接続するWi-Fi[®]ネットワークを選択



パスワード(セキュリティキー)を入力→**[接続]**

■For those Requiring an English Instruction Manual
英語版の「取扱説明書」が必要な方へ
You can download the English version of the "Basic Manual" from the au website (available from approximately one month after the product is released).
「取扱説明書(英語版)」をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。
Download URL:
<https://www.au.com/english/support/manual/>

本書の表記方法について

- 本書では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどをタップする操作を、[(項目などの名称)]と省略して表記しています。
- 本書では、au Nano IC Card 04を取り付けた状態の画面表示・操作方法で説明しています。
- 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書では、「取扱説明書」(本書)「ご利用にあたっての注意事項」「取扱説明書(詳細版)」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、壁紙が「ブラック」の場合を例に説明しています。
- 本書では、縦画面表示での操作を基準に説明しています。横画面表示では、メニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
- 本書では、「au Nano IC Card 04」の名称を「au ICカード(SIMカード)」と表記しています。

充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。充電してからお使いください。

- ❖お知らせ
・充電を開始すると、本製品の通知LEDが電池残量に応じた色で点灯します。電池残量は、画面上部のステータスバーで確認するか、ホーム画面で画面を上をスライド→「設定」→「バッテリー」と操作して確認できます。
- ・電源オフの状態では充電を開始すると、操作はできませんが充電状況をお知らせする画面が起動します。このため、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。
- ・パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電したりすると、充電時間は長くなる場合があります。



STEP 4：アプリとデータのコピーの操作




【コピーしない】

- 別のAndroid 端末などからデータを引き継ぐ場合は「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

- ・本書では、「microSD™メモリーカード(市販品)」 「microSDHC™メモリーカード(市販品)」 「microSDXC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- ・本書に表記されている金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
- ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- ・本書で表す「当社」とは、次の企業を指します。
発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

- ACアダプタを使って充電する
TypeC共通ACアダプタ02(別売)を接続して充電する方法を説明します。

- 1 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントに差し込む
- 2 TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品のUSB Type-C接続端子にまっすぐに差し込む
電源オン状態で充電を開始すると充電開始音が鳴り、本製品の通知LEDが点灯します。




- 3 充電が完了したら、TypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを本製品から抜く
- 4 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く


STEP 5：Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。ここでは、新しいGoogleアカウントを作成する方法で、設定の説明をします。

- Googleアカウントの設定を行うと、「[Gmail]」「[Google Play]」などのGoogle社のアプリを利用できます。
- Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Googleアカウントが必要なアプリはご利用になれません。アプリを起動した場合は、Googleアカウントのセットアップ画面が表示されます。



【アカウントを作成】^{※1}→**[自分用]**



お客様の「姓」、 「名」を入力^{※2}→**[次へ]**

同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・ Xperia 5
- ・ ソニーモバイルUSB Type-C™3.5φ変換ケーブル01 (TVアンテナ機能付) (03SOHSA)
- ・ 取扱説明書(本書)
- ・ ご利用にあたっての注意事項

- ❖お知らせ
・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・ 電池は本製品に内蔵されています。
- ・ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

電源を入れる／切る

- 電源を入れる
1 電源キーを1回振動するまで長押し
ロック画面が表示されます。
電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。
初期設定について詳しくは、本書の「初期設定」をご参照ください。
- 2 画面を上をスワイプ(フリック)
ホーム画面が表示されます。

- 電源を切る
1 電源キーを1秒以上長押し
- 2 **[電源を切る]**
- ❖お知らせ
・ 電源キーを1秒以上長押し→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品を再起動してセーフモード(お買い上げ時に近い状態で起動させる機能)で起動させることができます。

■ 強制的に電源を切る

- 1 電源キーと音量キーの上を同時に約9秒間押し、連続して3回振動した後に離す

ご利用の準備

各部の名称と機能

- ① セカンドマイク^{※1}：
通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制
- ② microSDメモリーカード／au ICカード(SIMカード)挿入口
- ③ 通知LED
- ④ フロントカメラ
- ⑤ 受話口／スピーカー
- ⑥ 近接／照度センサー：
タッチパネルのオン／オフを切り替えて、通話中の誤動作を防止／画面の明るさを自動制御
- ⑦ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑧ 送話口／マイク^{※1}
- ⑨ USB Type-C接続端子
- ⑩ スピーカー

画面をロックする／画面ロックを解除する

- 画面をロックする
画面を消灯してスリープモードにすると、タッチパネルやキーの誤動作が防止できたり、画面ロックがかかったりします。

- 1 画面表示中に**電源キー**を押す


- 画面ロックを解除する
ロック画面は、電源を入れたときや、電源キーを押してスリープモードを解除したときに表示されます。
- ・ アンビエント表示(スリープモード中に日時や通知などを確認できる表示)が起動中の場合は、画面をダブルタップするか電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

- 1 **ロック画面で画面を上をスワイプ(フリック)**
- ❖お知らせ
・ ロック画面で[⬇]や[⬆]をスワイプ(フリック)すると、Googleアシスタントやカメラを利用できます。


ヘッドホンやイヤホンを接続する

市販のヘッドホンやイヤホンから音声を出力する場合は、付属のソニーモバイルUSB Type-C™3.5φ変換ケーブル01 (TVアンテナ機能付)にヘッドホンやイヤホンを接続してください。


- 1 市販のヘッドホンやイヤホンの接続プラグを、ソニーモバイルUSB Type-C™3.5φ変換ケーブル01 (TVアンテナ機能付)のヘッドセット接続端子に差し込む
- 2 ソニーモバイルUSB Type-C™3.5φ変換ケーブル01 (TVアンテナ機能付)のUSB Type-Cプラグを、本製品のUSB Type-C接続端子に差し込む




お客様の生年月日を入力→性別を選択→**[次へ]**



【別のGmailアドレスを作成する】^{※3}→Gmailアドレスを入力→**[次へ]**



パスワードを入力→**[次へ]**



プライバシーポリシーと利用規約などを確認→**[同意する]**

- ※1 Googleアカウントをすでにをお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。
- ※2 「入力レイアウトの選択」が表示された場合は画面の指示に従ってキーボードを選択してください。
- ※3 あらかじめ用意されたGmailアドレスを選択することもできます。

