

■Eメールアドレスを変更する

1

ホーム画面→[Eメール]

2

[Eメール]→[アドレス変更／フィルタ設定]

3

[Eメールアドレスの変更へ]

4

暗証番号を入力→[送信]

5

内容を確認し、[承諾する]

6

Eメールアドレスを入力→[送信]

7

[OK]

8

[閉じる]

取扱説明書アプリケーション

■「取扱説明書アプリケーション」をダウンロードする ■「取扱説明書アプリケーション」を使用する

1

アプリ一覧→[サポート]→[取扱説明書]

2

[インストール]→[同意する]
※ 確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

1

アプリ一覧→[サポート]→[取扱説明書]

2

[インストール]→[同意する]
※ このアプリの使いかた画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

電話をかける

■連絡先を新規登録して発信する

1

アプリ一覧→[コミュニケーション]→[電話帳]

2

→必要な項目を入力→[保存]

3

[電話]

1

ホーム画面→[電話]→[通話履歴]タブをタップ

2

電話をかけたい相手の「電話」をタップ

自分の電話番号を確認する（プロフィール）

自分の電話番号を確認するには次の操作を行います。

アプリ一覧→[設定]→[プロフィール]→プロフィール画面が表示されます。

電話を受ける

電話がかかってくると、次の操作で電話を受けることができます。

■通話する

1

着信画面→[電話に出る]

2

通話が開始されます。

3

電話を切る場合は、[通話]をタップ

1

ホーム画面→[電話]→[通話履歴]タブをタップ

2

電話をかけたい相手の「電話」をタップ

■伝言メモで応答する

電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。

1

着信画面→操作パネルをタップ

2

[伝言メモに録音]

3

[録音を開始]

4

発信元にメッセージが流れます。

5

電話に出る場合は、[電話]を右方向にスライド

SMSで応答する

着信を拒否してSMSで応答します。

SMSで応答するには次の操作を行います。

着信画面→操作パネルをタップ→[SMSで返信]→メッセージを選択→[送信]→SMSが送信されます。

かかってきた電話に出ずに転送する

転送先の電話番号または留守番サービスへ転送します。

次の操作でかかってきた電話を転送します。

着信画面→操作パネルをタップ→[着信を転送]→[転送]→かかってきた電話が転送されます。

画面の設定

画面の明るさや、バックライトの点灯時間を設定できます。

■画面を明るくする

1

アプリ一覧→[設定]→[ディスプレイ]

2

[明るさのレベル]のインジケータを左右にスライド
※ 右にスライドすると明るくなり、左にスライドすると暗くなります。

■画面のバックライトの点灯時間を長くする

1

アプリ一覧→[設定]→[ディスプレイ]

2

[スリープ]→点灯時間を選択

Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次の通りです。

Wi-Fi® ネットワークを選択して接続	利用可能な Wi-Fi® ネットワークを検索して接続できます。
WPS 方式	WPS マークがある Wi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントに登録するときに使用します。

※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を使用していないときは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオフにすることをおすすめします。

■Wi-Fi® ネットワークを選択して接続する場合

1

アプリ一覧→[設定]

2

[Wi-Fi]

3

[OFF]
※ 「ON」表示にします。

4

利用可能な Wi-Fi® ネットワークが自動的に検索され、SSID が表示されます。

5

接続する Wi-Fi® ネットワークの SSID を選択※1→[接続]※2

※1 接続したい Wi-Fi® ネットワークが検出できない場合は、[ネットワークを追加]と操作して手動で Wi-Fi® ネットワークを追加してください。
※2 セキュリティで保護された Wi-Fi® ネットワークに接続する場合は、パスワード (セキュリティキー) を入力し、[接続]をタップします。パスワード (セキュリティキー) は、Wi-Fi® ネットワークで設定されています。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

■WPS 方式のアクセスポイントを利用する場合

WPS ボタン方式の場合

5

[Wi-Fi]→[詳細設定]→[WPSプッシュボタン]

6

Wi-Fi ルーターの Wi-Fi Protected Setup ボタンを押して、アクセスポイントを WPS モードに設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。
※ 「WPS」と表記されている場合や、[WPS]のような記号が表示されている場合もあります。

WPS PIN 入力方式の場合

5

[Wi-Fi]→[詳細設定]→[WPS PIN入力]

6

表示された PIN コードをアクセスポイントに入力すると、登録が開始されます。

データ閲覧・再生

これまでお使いの au 電話から microSD メモリカードへデータを移行すると、microSD メモリカードを本製品に挿入することで、「File Commander」を利用して静止画や動画などのデータを閲覧・再生することができます。初回起動時は利用規約が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

1

アプリ一覧→[データ]→[File Commander]→[続行]→[広告を表示しながら利用し続ける]

2

表示したいカテゴリをタップ→ファイルをタップ→データをタップ
データが再生されます。

au 設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
• au サーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを au サーバーに預けてください。au サーバーを利用する場合は、au ID の設定が必要です(これまでお使いの au 電話に au 設定メニューが無いときは、Friends Note アプリ、au Cloud アプリをご利用ください)。
• microSD メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを microSD メモリカードに保存してください (これまでお使いの au 電話に au 設定メニューが無いときは、au バックアップアプリをご利用ください)。

1

アプリ一覧→[設定]

2

[au 設定メニュー]

3

[データを移行する]
初回起動時は利用規約が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

4

[機種変更はこちら]
以降は画面の案内に従ってデータ移行を行ってください。

「データお預かり」アプリを利用する

「データお預かり」アプリを利用して、au サーバー上に写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。

アプリ一覧→[設定]→[au 設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類を選択する