

【無線 LAN STICK】手動ソフトウェアアップデート操作手順について

無線 LAN STICK（以下、本製品）の手動ソフトウェアアップデート操作手順についてご説明致します。アップデートはパソコンもしくは携帯端末の Web ブラウザからオンラインで実施します。尚、本製品の工場出荷時はオートアップデートが【有効】に設定されており、設定を【無効】に変更していなければ自動でアップデートが行われます。

■オンラインアップデートに関するご注意

- ・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
- ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- ・アップデート中は、絶対に本製品を電源アダプタ（別売）から抜き差ししないでください。
故障の原因となる場合があります。

<手動でのソフトウェアアップデート手順>

1. パソコンや携帯端末等のWebブラウザが使える製品と本製品を無線LANで接続する（注
1）。
2. Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「<http://192.168.1.1>」と入力する。
 - ・ログイン画面が表示されます。
3. ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」を選択する。
 - ・ホーム画面が表示されます。
 - ・初回ログイン時のユーザー名とパスワードは、いずれも「admin」です。
4. ホーム画面で「管理」→「アップデート」を選択する。
(携帯端末等から操作する場合は、ホーム画面で「アップデート」を選択してください)

オートアップデート

ステータス

無効

適用

手動アップデート

ソフトウェアアップデートタイプ: オンラインアップデート

現在のソフトウェアバージョン: 1.0.0.0

ハードウェアバージョン: 1.0.0.0

アップデートを確認

5. 各項目を確認・設定する

「アップデートを確認」を選択すると、更新可能なソフトウェアの有無が確認できます。

6. アップデートする新しいバージョンがあれば更新ボタンをクリックする。

オートアップデート

ステータス

無効

適用

手動アップデート

ソフトウェアアップデートタイプ: オンラインアップデート

現在のソフトウェアバージョン: 1.0.0.0

ハードウェアバージョン: 1.0.0.0

アップグレードする新しいバージョンがあります

説明:

新しいバージョンには、多くの機能が追加されています。ぜひお試しください。

更新

7. データ通信が発生します。続行しますか? が表示されるので、OK をクリックする。



8. ダウンロードが開始される。

9. ダウンロードが完了すると、続けて自動的にインストールが開始される。

- ・LED が(赤・青)点滅表示に変わります。
- ・アップデート中は電源切ったり、ページを更新したりしないでください。
- ・成功すると LED が青点灯します。再度ログインしてください。

(注 1) 本製品に新たに接続する端末は、本製品の電源起動後の 60 分間だけ接続可能です。
接続できない場合は本製品を電源アダプタ（別売）から抜き差ししてください。