


# 「DIGNO® rafre」ソフトウェア更新の操作手順について

## ソフトウェア更新について

お客様の操作で、DIGNO® rafreのソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。「今すぐ更新」を選択し、手動でソフトウェアを更新するか、「時刻を指定して更新」を選択し、更新の開始時間帯を予約できます。開始時間帯になりましたら、自動でソフトウェア更新が開始されます。




アプリ一覧⇒[設定]⇒  
[端末情報]⇒[ソフトウェア  
更新]

[更新確認]

ソフトウェア更新が  
必要かどうかの確  
認中画面になります。

[ダウンロード開始]

## ■ [今すぐ更新]を選択する場合




[6]

再起動後、ソフトウェア  
が更新されます。

[今すぐ更新]

## ■ [時刻を指定して更新]を選択する場合



[時刻を指定して更新]

自動更新開始時間帯を  
指定し、[設定]

## <ソフトウェア更新ご利用上の注意>

- パケット通信を利用してDIGNO® rafreからインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 詳しくは、京セラホームページのサポート情報をご覧いただくか、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』やauのホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ローミング中は、ご利用になれません。
- ソフトウェア更新に失敗すると、DIGNO® rafreが使用できなくなる場合があります。DIGNO® rafreが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。