

OPPO Reno7 A OPG04

ソフトウェア更新手順書

ソフトウェア更新について

インターネット経由で本製品の更新用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。本手順書では、本製品から直接インターネットに接続して更新を行う方法について説明します。

ソフトウェア更新についての注意事項

■ 通信環境について

- ・ソフトウェア更新を実行するには、Wi-Fi[®]接続環境または、モバイルネットワーク通信環境が必要です。
- ・機内モードをONに設定している場合はご利用になれません。
- ・海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

◎ モバイルデータ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。

◎ ご利用のWi-Fi[®]回線の状態によっては、利用可能なネットワークの自動検索を行い、Wi-Fi[®]からモバイルデータ通信に切り替わることがあります。この場合、当初意図したものと異なるデータ通信料が発生することがありますのでご注意ください。

■ 電池残量について

- ・あらかじめ本製品を充電し、電池残量を十分な状態にしてから行ってください。電池残量が40%以下の場合は充電をしながら行ってください。

◎ 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。

■ メモリ空き容量について

- ・メモリ空き容量が不足している場合は、ソフトウェア更新が実行できないため、事前に確認して不要なデータを削除してください。


■ バックアップについて

- ・ソフトウェア更新により本製品に保存されている各種データ(電話帳、メール、写真など)は変更されませんが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。万が一のトラブルに備え、本製品内のお客様情報やデータは、バックアップされることをお勧めします。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。**ソフトウェア更新中は、絶対に本製品の電源を切らないでください。ソフトウェアの更新に失敗する場合があります。**

1. ホーム画面→[設定]



2. [デバイスについて]




3. [アップデートを表示]

[アップデートを表示]をクリックします。




4. 「WIFI OFF 時のアップデート再開」

1). [再開]をクリックします。




2). [モバイルネットワーク]か[WIFI 接続]を選択します。



接続方法選択後、ソフトウェアのダウンロードが始まります。


5. 「WIFI ON 時のアップデート再開」

[再開]をクリックし、ソフトウェアのダウンロードが始まります。



6.「ソフトウェアのダウンロードとインストール」

ソフトウェアのダウンロードとインストールが完了するのを待ちます。



ソフトウェア更新ができない場合

- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止された場合は、上記「ソフトウェア更新についての注意事項」をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、au Style/au ショップもしくはトヨタ au取扱店(一部ショップを除く)にお持ちください。

- ◎お使いのインターネット環境や回線の状況によっては、ダウンロードに長い時間がかかる場合があります。
- ◎ソフトウェアのダウンロード中に移動して通信が切断されるとダウンロードに失敗する可能性がありますので、ダウンロード中は移動しないでください。
- ◎ご利用のWi-Fi®回線の状態によっては、利用可能なネットワークの自動検索を行い、Wi-Fi®からモバイルによる通信に切り替わることがあります。この場合、当初意図したものと異なるデータ通信料が発生することがありますのでご注意ください。

7.[自動的に再起動]

ソフトウェアのダウンロードとインストール完了後、自動的に再起動されます。

