

ナビゲーションバーの表示／非表示を選択する機能


設定 → ディスプレイ → ナビゲーションバーに、「表示/非表示ボタン」が追加されました。[図1]

[図1]



「表示/非表示ボタン」がONに設定されると、ナビゲーションバーの左側に「●」が表示されます。この部分をタップすることで非表示となります。[図2]

[図2]



再度ナビゲーションバーを表示する場合は、画面下部を上へスワイプすることで表示されます。[図3]

[図3]



ナビゲーションバーが画面下に表示されています。

ナビゲーションバーの表示が解除され非表示になります。

ナビゲーションバーが表示されます。固定表示にする場合は、「○」アイコンをタップします。