

IS06 フィルタリング設定解除マニュアル

1

待ち受け画面の  [設定] をタッチ。メインメニューを表示させる。



2

 [システム] をタッチ。




3

[無線とネットワーク] を選択



4

[フィルタリング設定] を選択
※次ページにあります。
下にスクロールして下さい。



5

[はい] を選択



6

設定したPWを入力し
[OK] ⇒解除完了

