

エリア品質情報送信を設定する

エリア品質情報送信はauサービスエリアの通信品質情報をauに自動送信する機能です。

エリア品質(通信品質)情報送信設定をオンにすると、通話、データ通信時における品質、電波状況及び発生場所(GPS情報)を収集し、auに自動送信します。

- 1 「アプリ一覧」(※)→「au Wi-Fi接続ツール」→「各種設定」→「エリア品質情報送信設定」

※ 機種によって操作や名称が異なります

- 2 「エリア品質情報送信設定」をタップ



◎通信内容を収集したり、お客様個人が特定されることはありません。

◎情報送信に関する通信料はかかりません。

◎設定をオフにした場合、データは送信されません。

◎電波OFFモード中、または、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、送信されません。

au Wi-Fi接続ツール画面



※ これらの画面は予告無く変更される場合があります