

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 [电源] 几秒钟。
- 切断电源  
按住 [电源] 几秒钟。

## 切换到英语显示


从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [5]。▶ 按下 [2]。


## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [0]。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下。

结束通话: 按下。


### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下。


调整听筒音量: 使用。

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单


从待机画面: 按住一秒钟以上。


▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。


▶输入数据。▶按下〔登録〕(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索屏幕。





▶使用选择您查找的记录平假名和英语行。


▶使用选择记录的名字。


▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。





▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。


▶按下〔保存〕(保存)储存动画。


在拍摄过程中, 按下〔II〕(暂停)暂停拍摄。

在动画模式, 按下〔 ⇄ 〕可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“フォト(カメラモード)”(照片)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下〔保存〕(保存)储存照片。


在照片模式, 按下〔 ⇄ 〕可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

|          |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|
| 0        | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ▶ | 1         | ▶ | 2 | 1 | 2 |
|          |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |
| 国际电话呼叫号码 |   |   |   |   |   |   | 区号        |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |   | 国家号码 (美国) |   |   |   |   |


▶ 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ▶ | △ | △ | △ | △ | ▶ |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

### 如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)