

开启或切断电源

● 开启电源

按住 几秒钟。

● 切断电源

按住 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。


● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。


调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (选择) (选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (登录) (注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。





▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下  (详细) (详细) 查看记录的详细内容。


使用照相机(动画和快照)


● 拍摄动画

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 按下  (  )。

▶ 按下  (录制) (拍摄) 开始拍摄。

▶ 按下  (停止) (结束) 停止拍摄。


▶ 按下  (保存) (保存) 储存动画。


在拍摄过程中,按下  (||) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式,按下  (  ) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 按下  (摄影) (拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存) (保存) 储存照片。

在照片模式,按下  (  ) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

 0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话

呼叫号码

区号

国家号码 (美国)

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 

您要拨打的电话号码


其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)