

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 [Power] 一秒钟以上。
- 切断电源  
按住 [Power] 一秒钟以上。

## 切换到英语显示

476 从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [7]。▶ 按下 [2]。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [O]。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 [Call]。  
结束通话: 按下 [Power]。

## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。


调整听筒音量:使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (登録)(注册)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。


▶ 使用  选择记录的名字。


▶ 按下  (詳細)(详细) 查看记录的详细内容。


## 使用照相机(视频和快照)


### ● 拍摄视频


从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー(メールモード)”(视频)。

▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (録画)(拍摄) 开始拍摄。



▶ 按下  (停止)(结束) 停止拍摄。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存视频。

在拍摄过程中, 按下  (II) (暂停) 暂停拍摄。


在视频模式, 按下  (  ⇄  ) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 选择“フォト(カメラモード)”(照片)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (撮影)(拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存照片。

在照片模式, 按下  (  ⇄  ) 可以切换到视频模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


### ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“ツール”(工具)。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 使用  选择“メモメニュー”(备忘录菜单)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 使用  选择“簡易留守メモ”(语音备忘录)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 使用  选择“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 使用  选择“ON”(开)。<sup>\*</sup>▶ 按下  (設定)(设定)。

<sup>\*</sup> 取消语音备忘录: 选择“OFF”(关)。

### 如需咨询, 请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)