



\* 在潮湿的环境下使用时请关紧后壳盖和外部连接插孔盖。

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住 。
- 切断电源  
按住 几秒钟。

## 切换为英文萤幕

按 。▶ 轻按 ▶ 轻按 。  
▶ “地域&言語”(区域和语言)▶ “表示言語”(显示语言)。  
▶ 选择“中文(简体)”。轻按“変更内容を反映するには、ここをタップして電話を再起動します。”(点按此处可接受更改并重新启动手机。)

## 检查您自己的电话号码

按 ▶ 轻按 。▶ 轻按 ▶ 轻按“通话设置”。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

按 ► 轻按 。► 轻按 。输入您想要拨打的电话号码。  
► 轻按“呼叫”。

结束通话:轻按“结束通话”。

### ● 接听电话

收到来电时,请执行以下操作:

- 如果电话已锁定,请向上滑动►轻按“接听”。
- 如果电话未锁定,轻按“接听”。

## 保存和查看联系人

### ● 保存名单

按 ► 。► 轻拨至“全部”。► 轻按 。► 轻按“新建联系人”。  
► 输入数据。► 轻按 。

### ● 查看名单

按 ► 。► 轻拨至“全部”。轻按名单查看详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ● 录制动画剪辑

按住 。► 轻按 , 确认显示 。  
► 按 开始录制。► 按 停止录制。

### ● 拍摄快照

按住 。► 确认已选择相机模式 。► 按 。

## 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

按 ► 轻按 。► 轻按 。► 「0」「0」「1」「0」「1」「0」 ► 「1」 ► 「2」「1」「2」  
国际电话呼叫号码      区号  
国家号码(美国)  
► 「1」「2」「3」 ► △△△△ ► 轻按“呼叫”。  
您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置无声模式

按 或 。► 轻按 。  
重复以上操作以禁用静音模式。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)