

詳しい操作説明は、本製品に搭載されている『取扱説明書』アプリケーションをご覧ください。



MBM64719001

2014年10月 第1版

MBM64719001(1.0)

お問い合わせ先番号

お客様センター
総合・料金・操作方法について(通話料無料)
受付時間 9:00~20:00(年中無休)
一般電話からはF10077-7-111 局番での157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて(通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

一般電話からは

F10120-925-919
au電話からはF10077-7-111 局番での157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難・故障について(通話料無料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休)

一般電話からは

F10120-925-919
au電話からはF10077-7-111 局番での157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて(通話料無料)

受付時間 24時間(年中無休)

一般電話からは

F10077-7-111 局番での113番
上級番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください(無料)

F10120-977-033 (沖縄を除く各地)

F10120-977-699 (沖縄)

再生紙を使用しています
Printed in Korea®PRINTED WITH
SOY INK™
Soybean-based ink used.

dye-free ink used.

操作説明について

■『取扱説明書』
主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

■本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■取扱説明書アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書』アプリケーションを利用できます。また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

●操作手順

1 ホーム画面 ► [] ► [安心・サポート] ► [取扱説明書]

・初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして、インストールする必要があります。

For Those Requiring an English Instruction Manual
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・操作マニュアル(英語版)』をauホームページに掲載しています。(発売約1ヶ月後から) Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本製品に付属する『ご利用にあたっての注意事項』をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客様サポートで症状をご確認ください。 http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair/

本製品をご利用いただくにあたって

・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れことがありますので、あらかじめご了承ください。

・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍聴される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、LTE / WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い秘匿機能を備えています)。

・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。

・本製品は電波に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にもはがいの本製品を一時的に検査のためご提供いただけます場合がございます。

・携帯電話の保守と「稼働状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。

・公共の場でご使用の際は、周囲の方々の迷惑に注意ください。

・海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめ確認ください。

・お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使い方を指導ください。

・本製品はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、本製品の動作が不安定になります。お客様の位置情報や本製品に登録された個人情報などがインターネット経由で外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用によるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。

・日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE(LTEネットワーク)を利用します。

・紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて(通話料無料)

・受付時間 9:00~21:00(年中無休)

・一般電話からは

F10077-7-111 局番での157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

・紛失・盗難・故障について(通話料無料)

・受付時間 24時間(年中無休)

・一般電話からは

F10120-925-919
au電話からはF10077-7-111 局番での157番
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

・紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて(通話料無料)

・受付時間 24時間(年中無休)

・一般電話からは

F10077-7-111 局番での113番
上級番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください(無料)

F10120-977-033 (沖縄を除く各地)

F10120-977-699 (沖縄)

再生紙を使用しています
Printed in Korea®PRINTED WITH
SOY INK™
Soybean-based ink used.

dye-free ink used.

■ 電源キー（2秒以上長押し）
電源が入ります。

■ 言語を選択して、【次へ】

■ インターネット接続設定を行い、【次へ】

■ Googleアカウントの設定を行い、【■】
Googleアカウントの設定画面が表示されます。Googleアカウントのセットアップについて詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。
文字入力方法について詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

■ LGアカウントを必要に応じて設定する

■ ソフトウェア更新とログ情報に同意する場合はチェックを付ける

■ ノックコードを必要に応じて設定する

■ ホームタッチボタンの設定を行い、【次へ】

■ 「新しい体験をしましょう」画面で【完了】

■ 「auかんたん設定」を必要に応じて設定する

■ 「memo」
初期設定について詳しくは、同梱の「設定ガイド」をご参照ください。

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ビンなど）を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 - 濡れた指または汗で湿った指での操作
 - 水中での操作

■ タップ／ダブルタップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

■ ロングタップ
項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。

■ スライド
画面内に表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方へ向なぞります。

■ フリック（スワイプ）
画面を指すばやく上下左右にはらうように操作します。

■ ピンチ
2つの指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

■ ドラッグ
画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

ホーム画面を利用する

ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数のデスクトップで構成されています。デスクトップを追加してショートカットやウィジェット、フォルダを追加することができます。

1 ステータスバー
2 クイック検索ボックス（ウィジェット）
3 スマートNoti（ウィジェット）
4 ショートカット／フォルダ
5 アプリ
6 クイックメニュー
7 デスクトップ
8 ホームタッチボタン
9 戻るキー
10 ホームキー
11 タスクキー
12 通知情報
13 閉じるバー
14 memo
15 アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通知が発生する場合があります。

ホーム画面を利用する

ホーム画面を利用する

ホーム画面を下方向にスライドすることで、デスクトップを切り替えることができます。

1 通知LEDについて
通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信などをお知らせします。

デスクトップを切り替える

左右にスライド／フリックすることで、デスクトップを切り替えることができます。

1 通知LEDについて
通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信などをお知らせします。

通知LEDについて

他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。以下の操作を行い本製品で初期化してください。

ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[システム設定]▶[一般]タブ▶[ストレージ]▶[SDカードのデータを消去]▶[SDカードのデータを消去]▶[実行する]

■ 通知LEDについて
赤色の点灯：充電中であることを示します。
緑の点滅：着信時、不在着信、通知メッセージがあることを示します。
緑の点灯：充電が完了したことを示します。
虹色の点滅：アラーム鳴動中であることを示します。

microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

1 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

1 電源キーと音量キー（DOWN）を同時に1秒以上押す
撮影したスクリーンショットは、ホーム画面▶[]▶[カメラ・写真]▶[ギャラリー]▶[]▶[Screenshots]で見ることができます。

ショートカット／ウィジェットなどを追加する

1 ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[アプリとウィジェットの追加]
2 以下の項目をタップ

■ アプリ
アプリケーションのショートカットを作成します。
■ ウィジェット
カレンダー／音楽などのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットを追加できます。
■ 壁紙
ギャラリー、マルチオート、ライブ壁紙、写真などから選択します。

ショートカット／ウィジェットを追加する

■ フォルダを追加する
1 フォルダに格納するアプリ／ショートカットをロングタッチ
2 別のアプリ／ショートカットの上へドラッグして、指を離す
アプリ／ショートカットがフォルダに格納されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。

1 通知LEDについて
2 通知LEDについて

マナーモードを設定する

マナーモード（サウンドプロファイル）で、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[]／[]／[]
■ 消音 ■ バイブレーション ■ マナーモード解除

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[機内モードON]▶[OK]

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時の文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力画面▶[]をロングタッチ
2 []（QWERTYキーボード）／[]（10キーキーボード）
■ 10キーのキーボードでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。
■ QWERTYキーボードでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。

主な通知アイコン

■ 不在着信あり
利用可能なアップデートあり
■ 新着メールあり（Eメール）
Google Playでインストール完了、または更新完了
■ 新着メールあり（PCメール）
■ 新着SMSあり
■ メジャーアップデート（OSアップデート）更新あり
■ ワンセグ起動中／フルセグ起動中
■ 着信中
■ auのVoLTE対応電話機との高音質通話時に表示

主なステータスアイコン

■ 時刻
10:00
■ 電池レベル状態
十分／充電が必要／2%以下
■ ローミング中
■ バイブレーションのみ設定中
■ サイレン設定中
■ WiFiの電波の強さ
■ レベル4／レベル0
■ NFC機能利用中

通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

1 ステータスバーを下方向にスライド
2 日付と時刻
3 クイック設定
4 画面の明るさ
5 ボリューム
6 設定
7 消去
8 通知情報
9 閉じるバー
10 上方向にスライドすると通知パネルを閉じます。

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード（microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含む）を本製品本体にセットすることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。また、連絡先、Eメール、ブックマークなどをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

1 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

2 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

3 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

4 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

5 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

6 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

7 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

8 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

周辺機器のご紹介

■ 背面カバー（LGV31TFA／LGV31TPA／LGV31TKA）
■ LG TVアンテナケーブル01（01LGHSA）
■ auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）
■ auキャリングケースGブラック（0106FCA）（別売）
■ auキャリングケースHブラック（0107FCA）（別売）
■ ACアダプタ（別売）
・ 共通ACアダプタ03（0301PQA）
・ 共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）
・ 共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）
・ 共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）
・ 共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）

通知LEDについて

他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。以下の操作を行い本製品で初期化してください。

ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[システム設定]▶[一般]タブ▶[ストレージ]▶[SDカードのデータを消去]▶[SDカードのデータを消去]▶[実行する]

microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

1 電源キーと音量キー（DOWN）を同時に1秒以上押す
撮影したスクリーンショットは、ホーム画面▶[]▶[カメラ・写真]▶[ギャラリー]▶[]▶[Screenshots]で見ることができます。

ショートカット／ウィジェットなどを追加する

1 ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[アプリとウィジェットの追加]
2 以下の項目をタップ

■ アプリ
アプリケーションのショートカットを作成します。
■ ウィジェット
カレンダー／音楽などのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットを追加できます。
■ 壁紙
ギャラリー、マルチオート、ライブ壁紙、写真などから選択します。

ショートカット／ウィジェットを追加する

■ フォルダを追加する
1 フォルダに格納するアプリ／ショートカットをロングタッチ
2 別のアプリ／ショートカットの上へドラッグして、指を離す
アプリ／ショートカットがフォルダに格納されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。

1 通知LEDについて
2 通知LEDについて

マナーモードを設定する

マナーモード（サウンドプロファイル）で、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[]／[]／[]
■ 消音 ■ バイブレーション ■ マナーモード解除

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[機内モードON]▶[OK]

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時の文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力画面▶[]をロングタッチ
2 []（QWERTYキーボード）／[]（10キーキーボード）
■ 10キーのキーボードでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。
■ QWERTYキーボードでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。

主な通知アイコン

■ 不在着信あり
利用可能なアップデートあり
■ 新着メールあり（Eメール）
Google Playでインストール完了、または更新完了
■ 新着メールあり（PCメール）
■ 新着SMSあり
■ メジャーアップデート（OSアップデート）更新あり
■ ワンセグ起動中／フルセグ起動中
■ 着信中
■ auのVoLTE対応電話機との高音質通話時に表示

主なステータスアイコン

■ 時刻
10:00
■ 電池レベル状態
十分／充電が必要／2%以下
■ ローミング中
■ バイブレーションのみ設定中
■ サイレン設定中
■ WiFiの電波の強さ
■ レベル4／レベル0
■ NFC機能利用中

通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

1 通知LEDについて
2 通知LEDについて

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード（microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含む）を本製品本体にセットすることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。また、連絡先、Eメール、ブックマークなどをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

1 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

2 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

3 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

4 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

5 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

6 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

7 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

8 microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えないでください。データが壊れるおそれがあります。

周辺機器のご紹介

■ 背面カバー（LGV31TFA／LGV31TPA／LGV31TKA）
■ LG TVアンテナケーブル01（01LGHSA）
■ auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）
■ auキャリングケースGブラック（0106FCA）（別売）
■ auキャリングケースHブラック（0107FCA）（別売）
■ ACアダプタ（別売）
・ 共通ACアダプタ03（0301PQA）
・ 共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）
・ 共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）
・ 共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）
・ 共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）

通知LEDについて

他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。以下の操作を行い本製品で初期化してください。

ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[システム設定]▶[一般]タブ▶[ストレージ]▶[SDカードのデータを消去]▶[SDカードのデータを消去]▶[実行する]

microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

1 電源キーと音量キー（DOWN）を同時に1秒以上押す
撮影したスクリーンショットは、ホーム画面▶[]▶[カメラ・写真]▶[ギャラリー]▶[]▶[Screenshots]で見ることができます。

ショートカット／ウィジェットなどを追加する

1 ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[アプリとウィジェットの追加]
2 以下の項目をタップ

■ アプリ
アプリケーションのショートカットを作成します。
■ ウィジェット
カレンダー／音楽などのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットを追加できます。
■ 壁紙
ギャラリー、マルチオート、ライブ壁紙、写真などから選択します。

ショートカット／ウィジェットを追加する

■ フォルダを追加する
1 フォルダに格納するアプリ／ショートカットをロングタッチ
2 別のアプリ／ショートカットの上へドラッグして、指を離す
アプリ／ショートカットがフォルダに格納されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。

1 通知LEDについて
2 通知LEDについて

マナーモードを設定する

マナーモード（サウンドプロファイル）で、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[]／[]／[]
■ 消音 ■ バイブレーション ■ マナーモード解除

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[機内モードON]▶[OK]

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時の文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力画面▶[]をロングタッチ
2 []（QWERTYキーボード）／[]（10キーキーボード）
■ 10キーのキーボードでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。
■ QWERTYキーボードでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。

主な通知アイコン

■ 不在着信あり
利用可能なアップデートあり
■ 新着メールあり（Eメール）
Google Playでインストール完了、または更新完了
■ 新着メールあり（PCメール）
■ 新着SMSあり
■ メジャーアップデート（OSアップデート）更新あり
■ ワンセグ起動中／フルセグ起動中
■ 着信中
■ auのVoLTE対応電話機との高音質通話時に表示

主なステータスアイコン

■ 時刻
10:00
■ 電池レベル状態
十分／充電が必要／2%以下
■ ローミング中
■ バイブレーションのみ設定中
■ サイレン設定中
■ WiFiの電波の強さ
■ レベル4／レベル0
■ NFC機能利用中

通知LEDについて

他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。以下の操作を行い本製品で初期化してください。

ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[システム設定]▶[一般]タブ▶[ストレージ]▶[SDカードのデータを消去]▶[SDカードのデータを消去]▶[実行する]

microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

1 電源キーと音量キー（DOWN）を同時に1秒以上押す
撮影したスクリーンショットは、ホーム画面▶[]▶[カメラ・写真]▶[ギャラリー]▶[]▶[Screenshots]で見ることができます。

ショートカット／ウィジェットなどを追加する

1 ホーム画面▶[]をロングタッチ▶[アプリとウィジェットの追加]
2 以下の項目をタップ

■ アプリ
アプリケーションのショートカットを作成します。
■ ウィジェット
カレンダー／音楽などのウィジェットを追加できます。また、設定メニューのショートカットを追加できます。
■ 壁紙
ギャラリー、マルチオート、ライブ壁紙、写真などから選択します。

ショートカット／ウィジェットを追加する

■ フォルダを追加する
1 フォルダに格納するアプリ／ショートカットをロングタッチ
2 別のアプリ／ショートカットの上へドラッグして、指を離す
アプリ／ショートカットがフォルダに格納されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。

1 通知LEDについて
2 通知LEDについて

マナーモードを設定する

マナーモード（サウンドプロファイル）で、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できます。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[]／[]／[]
■ 消音 ■ バイブレーション ■ マナーモード解除

機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

1 電源キー（2秒以上長押し）▶[機内モードON]▶[OK]

文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時の文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを切り替える

1 文字入力画面▶[]をロングタッチ
2 []（QWERTYキーボード）／[]（10キーキーボード）
■ 10キーのキーボ