

开启或切断电源

● 开启电源

⏻ (按住一秒钟以上)

● 切断电源

⏻ (长按) → [关机] → [确定]

切换到中文(简体)显示

从首页画面, [⏻] → [設定] (设置) → [言語と入力] (语言和输入法) → [言語] (语言) → [中文(简体)]

确认您自己的电话号码和邮箱地址

从首页画面, 点触 [应用程序] → [联系人] → “我”的电话号码和邮箱地址

需要事先登记自己的相关信息。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从首页画面, [拨号] → 输入对方的电话号码 → [☎]

结束通话: [结束]

● 接听电话

电话铃响起时向右滑动 📞

通话时调整接听音量: 🔊 / 🔇

登记联系人和选择联系人号码拨打电话

● 登记联系人

从首页画面, [应用程序] → [联系人] → [☎] → 选择项目后编辑 → [保存]

● 选择联系人号码拨打电话

从首页画面, [应用程序] → [联系人] → 选择联系人号码 → [☎]

使用照相机(视频和照片)

● 拍摄视频

从首页画面, [应用程序] → [相机] → [📷] → [📹]

▶ 开始拍摄: [📷]

▶ 停止拍摄: [📷]


● 拍摄照片

从首页画面, [应用程序] → [相机]

▶ 拍摄照片: [📷]

拨打国际长途电话

例: 使用 au 电话拨打美国长途的“212-123-XXXX”时



其他便利功能

● 设置静音模式

⏻ (长按) → [🔇]

如需取消静音模式, 应再次按住 ⏻ 直到显示手机选项画面, 然后点触 [🔊]。

如需咨询, 请联系

客户服务中心 (综合信息)

● 从座机上请拨打电话 ☎ 0077-7-111 (免费)

● 从 au 手机上请拨打电话 (无区号) 157 (免费)