

開啟／關閉電源

● 開啟電源

☐ (按住按鍵超過1秒鐘)

● 關閉電源

☐ (按住按鍵) → [關機] → [確定]

切換成中文 (繁體) 語系

在主螢幕首頁選擇 [] → [設定] (設定) → [言語與入力] (語言與輸入裝置) → [言語] (語言) → [中文 (繁體)]

查看使用者自己的聯絡資訊

在主螢幕首頁選擇 [應用程式] → [使用者] → “我自己”

- 需要事先於我的資訊輸入使用者相關資訊。

撥打／接聽電話

● 撥打電話

在主螢幕首頁選擇 [電話] → 輸入對方的電話號碼 → []

要結束通話，請觸控 [結束]

● 接聽電話

當電話響起時，將 [] 向右滑動

通話時調整聽筒音量，請按 [] / []

儲存聯絡人／選擇聯絡人撥號

● 儲存聯絡人

在首頁畫面選擇 [應用程式] → [使用者] → [] → 選擇欄位進行編輯 → [儲存]

● 選擇聯絡人撥號

在首頁畫面選擇 [應用程式] → [使用者] → 選擇要撥號的聯絡人 → []

使用相機 (影片和快照)

● 拍攝影片

在首頁畫面選擇 [應用程式] → [相機] → [] → []

▶ 要開始攝影，請觸控 []

▶ 要結束攝影，請觸控 []


● 拍攝快照

在首頁畫面選擇 [應用程式] → [相機]

▶ 拍照時請觸控 []

撥打國際電話

以使用 au 手機撥打美國地區電話 “212-123-XXXX” 時為例。



其他手機功能

● 設定靜音模式

☐ (按住按鍵) → []

解除靜音模式時，請再次按住 [] 不放，等到螢幕出現選項畫面後，輕觸 []。

若需諮詢，請聯絡

客戶服務中心 (一般資訊)

● 室內電話請撥打 [] 0077-7-111 (免費)

● au 手機請撥打：157 (免費)