

Qua phone PX 設定ガイド

このたびは、「Qua phone PX」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について説明しています。
さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」やauホームページから「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
ご使用の前に必ず、同梱の「ご利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本書に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本書では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

発売元:KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元:LG Electronics Japan株式会社
製造元:LG Electronics Inc.
2016年5月第1版



MBM65403201(1.0)

- 基本操作を覚える
各部の名称や基本操作を説明しています。
- 初期設定
以下のSTEPで説明しています。
・言語の設定、ユーザー補助
・無線LAN(Wi-Fi®)の設定
・Googleアカウントの設定
・その他の設定
- auかんたん設定
au IDやauのサービスの設定を行います。
- Eメールの設定
Eメール(@ezweb.ne.jp)を利用するために行います。
- 電話をかける
着信履歴／発信履歴や連絡先を利用することでかけられます。

基本操作を覚える

キーの基本操作

電源キー(側面側)

- 電源ON
電源キーを長押しします。
- 電源OFF
電源キーを長押し → [電源を切る] → [電源を切る]を選択します。
- スリープモード
操作中に電源キーを押すと、スリープモードに移行します。
- スリープモード解除
スリープモード中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

ディスプレイ(タッチパネル)

- ディスプレイに表示される項目やボタンなどを直接指でタッチして操作します。

○ホームボタン

- ホーム画面を表示するときなどに使用します。

□タスクボタン

- 起動中のアプリケーションを表示します。

◀戻るボタン

- 1つ前の画面に戻ります。

フリック入力について

●ロック画面の解除

- ロック画面でスワイプしてロックを解除します。

タッチパネルの基本操作

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

タップ/ダブルタップ

- アイコンや項目などに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

ロングタッチ

- 項目やボタンなどに指を触れたまま保ちます。

スライド

- 画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

フリック(スワイプ)

- 画面を指で上下左右にスワイプして、文字を入力することができます。キーをロングタッチすると、フリック入力で入力できる候補(フリックガイド)が表示されます。入力できる候補を確認してからフリックしても、文字を入力することができます。

ピンチ

- 2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

ドラッグ

- 項目やアイコンなどに軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

文字入力の基本操作

本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。画面のキーをタップして文字を入力します。

音声入力に切り替わります。

カーソルを左/右に移動したり、変換時の文字の区切りを変更したりします。

絵文字/記号/顔文字を入力できます。

入力モードを切り替えます。

ロングタッチ→[キーボードタイプ切替]をタップすると、QWERTYキーボードや50音キーボードに切り替えられます。

括弧の入力や、入力中の文字を大文字/小文字に切り替えたり、濁点/半濁点を付けたりします。

各キーに割り当てられた文字を入力できます。

カーソルの左にある文字を削除します。

スペースを入力したり、ひらがな漢字入力時に文字を変換したりします。

入力中の文字を改行/確定します。

通知パネルの見かた

ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

言語を設定する場合

ユーザー補助を設定する場合

1



ステータスバーを下にスライド

通知パネルが表示されます。

【日本語(日本)】→言語を選択→[→]

※ 言語を選択後、初期設定の言語も切り替えられます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

【ユーザー補助】→注意文を確認して、【はい】→ユーザー補助を設定→[←]→[→]

※ 設定したユーザー補助によっては、以降の操作が異なります。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ/機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」/「許可」をタップしてください。

- ・アプリ/機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- ・許可しないとアプリ/機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定: STEP1

言語の設定、ユーザー補助

ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面を説明します。

言語を設定する場合

1



【日本語(日本)】→言語を選択→[→]

※ 言語を選択後、初期設定の言語も切り替えられます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

【ユーザー補助】→注意文を確認して、【はい】→ユーザー補助を設定→[←]→[→]

※ 設定したユーザー補助によっては、以降の操作が異なります。

ユーザー補助を設定する場合

1



【日本語(日本)】→言語を選択→[→]

※ 言語を選択後、初期設定の言語も切り替えられます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

【ユーザー補助】→注意文を確認して、【はい】→ユーザー補助を設定→[←]→[→]

※ 設定したユーザー補助によっては、以降の操作が異なります。

初期設定: STEP2

無線LAN(Wi-Fi®)の設定

無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。本書に記載の設定方法で無線LAN(Wi-Fi®)の設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。無線LAN(Wi-Fi®)の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

※公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。

※無線LAN(Wi-Fi®)機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN(Wi-Fi®)を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi®)機能をOFFにすることで、電池の消費を抑えることができます。

1



【Wi-Fi】の【□】→接続するネットワークをタップ

※設定しない場合は【次へ】をタップしてください。

※セキュリティが設定されていないWi-Fiネットワークを選択した場合、この操作は不要です。

初期設定: STEP3

Googleアカウントの設定

Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。

ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、アカウントを設定する方法を説明します。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- 【コピーしない】→【次へ】
※ 使用していたAndroid搭載端末の設定等を本製品にコピーしたい場合は、「別の端末からGoogleアカウント、アプリ、データをコピーする」をタップしてください。
- 【または新しいアカウントを作成】
※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。
- 姓・名を入力→【次へ】→ユーザー名を入力→【次へ】→パスワードを入力→【次へ】
※ 他のユーザーがすでに使用しているユーザー名は使用できません。
- 【スクリーンセーバー】→【次へ】
※ Google Playでアプリを購入する場合には、お支払い情報を入力してください。
- スマートフォンを保護するか設定
※ Google Playでアプリを購入する場合には、お支払い情報を入力してください。

初期設定: STEP4

その他の設定

1



法的文書を確認→「同意します」と「同意します(オプション)」にチェック→【完了】

- 【スクリーンセーバー】→【次へ】
※ Google Playでアプリを購入する場合には、お支払い情報を入力してください。
- スマートフォンを保護するか設定
※ Google Playでアプリを購入する場合には、お支払い情報を入力してください。

初期設定: STEP4

auかんたん設定

au IDの設定

auの便利な機能やサービスを設定できます。

ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、au IDを設定する方法を説明します。

設定内容の変更などは、「au ID設定」アプリで行なうことができます。

au ID※ お客様のau ID(ユーザーID)となるau電話番号または任意の文字列を登録します。

au IDパスワード au IDを利用する際のパスワードを登録します。

※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

● 初期設定完了後にホーム画面で【基本機能】→【設定】→【au設定メニュー】→【auかんたん設定】と操作してもauのサービスを設定することができます。

1



【次へ】

2



【au ID設定】→【次へ】

3



【au ID登録】→【次へ】

4



【暗証番号(セキュリティパスワード)】を登録→【OK】

5

