

電源を入れる／切る

電源を入れる

- 1 着信ランプが点灯するまで**□(電源ボタン)を長く押す
スタート画面が表示されます。(P.22)
・本体カラーによりスタート画面の背景は異なります。
・初めて電源を入れたときは、「auかんたん設定」などの初期設定が起動します。必要に応じて設定を行ってください。

memo

電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

- 1 □(電源ボタン)を1秒以上長く押す**
2 [電源を切る]→[OK]

強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

- 1 □(電源ボタン)を11秒以上長く押す**

memo

強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったらとき以外は行わないでください。

- 21 -

緊急地震速報とは、最大震度5弱以下と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。

○地震の発生直後に、震源近くで地震(波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(波、主震)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限りやすやかに知らせします。

○震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

○津波警報は、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

○災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安心にかかる情報を、お届けするものです。

○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。

○緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。

○当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不連・遮断、および情報の内容、その当社の責に帰すべき事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。

○気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

<http://www.jma.go.jp/>

○電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。

○サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、電波を受信できません。

○受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。

○テレビやラジオ、その他伝送手段により提供される緊急地震速報とは、配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到着時刻に差異が生じる場合があります。

○お客様の現在地とは、異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

- 28 -

オンライン交換受付(24時間受付)

*パソコン・スマートフォンからのみ受付可能
https://cs.kddi.com/support/n_login.html

○ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

○ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

○機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。

○au電話を譲渡・承継された場合、「安心ケータイサポートLTE」の加入状態は譲受人に引き継がれます。

○機種変更時・端末増設時などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。

○本製品は加工・改造・解説(ソフウェアの改造・解説(リート化などを含む)、リバーエンジニアリング、逆コンバイン、またはモアセンブルを含む)されたもの、または当社などが指定する正規の修理店以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよく読みだしきり、大切に保管してください。

安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月割会員アフターサービス制度(安心ケータイサポートプラスLTE)をご用意しています(月額380円、税抜)。故障・盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

- 35 -

スタート画面について

スタート画面は、電源を入れたときやスリープモードを解除したときに表示されます。

・本体カラーによりスタート画面の背景は異なります。

・初めて電源を入れたときは、「auかんたん設定」などの初期設定が起動します。必要に応じて設定を行ってください。

memo

電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

電源を切る

- 1 □(電源ボタン)を1秒以上長く押す**
2 [電源を切る]→[OK]

強制的に電源を切り再起動する

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動することができます。

- 1 □(電源ボタン)を11秒以上長く押す**

memo

強制的に電源を切り再起動すると、保存されていないデータは消失します。本製品が操作できなくなったらとき以外は行わないでください。

- 36 -

ホーム画面を利用する

お買い上げ時のホーム画面には、スマートフォンでよく使うアプリがワンタップで利用できる「auベーシックホーム for Qua」のホームアプリが設定されています。

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画面を切り替えることができます。

① 画面をスライド／フリック

ホーム画面が表示されます。▶ P.23)またはスリープモードに移行する前の画面が表示されます。

・画面下部に表示された[□]([電源ボタン])をスライド／フリックすると、電話・カメラを起動できます。

② 開始表示

お気に入りや発着信履歴の連絡先、不在着信などのお知らせを表示します。

③ アプリ／フォルダ

お買い上げ時は、「[□]([電話])・[□]([メール])・[□]([カメラ])」をスライド／フリックすると、電話・カメラを起動できます。

④ インジケーター

お買い上げ時は、「[□]([電話])・[□]([メール])・[□]([カメラ])」を登録されています。

⑤ クイック起動エリア

お買い上げ時は、「[□]([電話])・[□]([メール])・[□]([カメラ])」をスライド／フリックすると、電話・カメラを起動します。

⑥ ナビゲーションバー

「[□]([電源ボタン])」の画面に戻ります。

□:ホーム画面を表示します。

□:最近使用したアプリの一覧を表示します。

□:マナーモードに切り替わったアイコンを表示します。

□:通知をダブルタップすると通知されたアプリを起動します。

□:ホーム画面を表示します。

□: