

开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
从待机画面: 按住 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。


查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。

结束通话：按下 。


● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。


调整听筒音量：使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面：按住  一秒钟以上。

▶使用  选择您想要编辑的项目。▶按下  (選択)(选择)。

▶输入数据。▶按下  (登録)(保存)。

● 查看名单

从待机画面：按下  显示按平假名行搜索画面。

▶使用  选择您要查找的记录的平均名和英语行。



▶使用  选择记录的姓名。


▶按下  (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)



● 拍摄视频



从待机画面：按住  一秒钟以上。



▶轻按  或按下  (菜单)。

▶轻按“撮影モード”(拍摄模式)。或选择“撮影モード”(拍摄模式)，并按下 。

▶轻按“おまかせムービー”(自动视频录制)。或选择“おまかせムービー”(自动视频录制)，并按下 。



▶轻按  或按下  开始录制。


▶轻按  或按下  停止录制。


轻按  (暂停)或按下  暂停拍摄。



● 拍摄快照

从待机画面：按住  一秒钟以上。

▶轻按  或按下  (菜单)。

▶轻按“撮影モード”(拍摄模式)。或选择“撮影モード”(拍摄模式)，并按下 。

▶轻按“おまかせオート”(自动照片拍摄)。或选择“おまかせオート”(自动照片拍摄)，并按下 。

▶轻按  或按下  拍摄快照。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

 0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话呼叫号码
区号
国家号码(美国)

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)