





## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  一秒钟以上。
- 切断电源  
从待机画面: 按住  一秒钟以上。



## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## 查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。


## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下.


调整听筒音量:使用.

## 保存和查看电话簿内的名单


### ● 保存名单

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(保存)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索画面。


▶使用选择您要查找的记录的平均名和英语行。



▶使用选择记录的姓名。



▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。


## 使用照相机(视频和快照)

### ● 拍摄视频


从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶按下“MENU”(菜单)。▶使用选择“撮影モード”(拍摄模式)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“インテリジェントムービー”(自动动画录制)。▶按下〔選択〕(选择)。


▶按下 (拍摄)开始拍摄。


▶按下 (结束)停止拍摄。



▶按下〔保存〕(保存)储存视频。


在拍摄过程中,按下 (暂停)暂停拍摄。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶按下“MENU”(菜单)。▶使用选择“撮影モード”(拍摄模式)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“インテリジェントオート”(自动照片拍摄)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下 (拍摄)拍摄快照。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

 0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话呼叫号码

区号  
国家号码(美国)

▶  1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 

您要拨打的电话号码

## 其他手机功能








### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)


从待机画面: 按下。▶使用选择“ツール”(工具)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“メモメニュー”(备忘录菜单)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ”(语音备忘录)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“ON”(开)。\* ▶按下〔設定〕(设定)。

\*取消语音备忘录: 选择“OFF”(关)。

### 如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话号码:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话号码: 157(免费)