

ご利用の前に必ずお読みください

XPERIA Z4 SOV31

Xperia™ Z4のご利用にあたっての
注意事項

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書では、「設定ガイド」「取扱説明書」「取扱説明書（詳細版）」「Xperia™ Z4のご利用にあたっての注意事項」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリカード」「microSDHC™メモリカード」「microSDXC™メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書では、「Xperia™ Z4」を「本製品」または「本体」と表記します。



1295718212

2015年5月（第1版）1295-7182.1

■ 図記号の説明

	禁止（してはいけないことを示す記号です）
	水がかかる場所で使用しないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。

■ 本体・内蔵電池・充電用機器・au Nano IC Card 04・周辺機器共通

- ！ 危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。
- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏電の原因となります。
 - 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、ごたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
 - 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
 - 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
 - お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じて当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。
 - 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショッピングはお客様までお問い合わせください。

■ 内蔵電池について

(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお貴い上げ時には、十分充電されています。

充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

Li-ion 00

！ 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすそれがあありますので直ちに水で洗い流してください。また、自入った場合は失明のおそれがありますので擦らずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏電の原因となります。電池は内蔵型のため、auショッピングなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

！ 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害の原因となります。

ACアダプタ（別売）：AC100～240V（家庭用交流コンセントのみに接続する）こと、指定の充電用機器（別売）の電源コードをDCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイスクースアス車専用）海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライターソケットに根元まで差し込んでください。差し込みが不安定と感じたり、電源コードが曲がり難い場合は、コンセントまたはシガーライターソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜くときは、電源コードを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

雷が鳴り出したら指定の充電用機器（別売）に触れないようにしてください。車のバッテリー消費の原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。抜かないで手入れすると、感電・火災の原因となります。

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災・やけど、感電の原因となります。

長時間使用しない場合は指定のACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・故障の原因となります。

！ 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください

接続端子やmicroUSB接続端子は、頭や耳などの部位を直接おさえると、感電・火災の原因となります。

ヘッドセット接続端子やmicroUSB接続端子は、頭や耳などの部位を直接おさえると、感電・火災の原因となります。

充電用機器の電源コードは、頭や耳などの部位を直接おさえると、感電・火災の原因となります。

！ 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください

充電用機器の電源コードは、頭や耳などの部位を直接おさえると、感電・火災の原因となります。

！ 危険

