







开启和切断电源

- ▼ 开启电源
按住  一秒钟以上。
- ▼ 切断电源
按住  二秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按 。▶ 按 。

拨打和接听电话

- ▼ 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶ 按 。
 - 调整听筒音量：使用 。
 - 结束通话：按 。
- ▼ 接听电话
在电话铃声响起时，按 。
 - 调整听筒音量：使用 。
 - 结束通话：按 。

保存和查看记忆拨号中的数据

▼ 保存数据

从待机画面：按住 **[☐]** 一秒钟以上。▶ 使用 **[⊕]** 选择您想要编辑的记忆拨号记录并按 **[⊕]**。▶ 输入数据并按 **[⊕]**。▶ 结束时按 **[P77]**。▶ 使用 **[⊕]** 设定录制编号。▶ 按 **[⊕]**。

▼ 查看数据

从待机画面：按 **[☐]**。▶ 使用 **[⊕]** 选择您想要查看的记忆拨号记录。▶ 按 **[⊕]**。

使用照相机

▼ 拍摄快照

从待机画面：按 **[⊕]**。▶ 使用 **[⊕]** 选择 **カメラ** 并按 **[⊕]**。▶ 使用 **[⊕]** 选择 **フォト** 并按 **[⊕]**。▶ 按 **[⊕]** 或 **[P77]** 拍摄快照。▶ 按 **[⊕]** 存储照片。

● 从照片模式切换到动画模式：按 **[P77]**。

▼ 拍摄动画

从待机画面：按 **[⊕]**。▶ 使用 **[⊕]** 选择 **カメラ** 并按 **[⊕]**。▶ 使用 **[⊕]** 选择 **ムービー** 并按 **[⊕]**。▶ 按 **[⊕]** 或 **[P77]** 开始拍摄。▶ 按 **[⊕]** 或 **[P77]** 停止拍摄。▶ 按 **[⊕]** 存储动画。

● 暂停拍摄：按 **[P77]**。

● 从动画模式切换到照片模式：按 **[P77]**。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0][0][5][3][4][5] ▶ **[1]** ▶ **[2][1][2]** ▶ **[1][2][3]** ▶ **△△△△** ▶ **[☑]**

国际电话呼叫号码

国家号码(美国)

您要拨打的电话号码

英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。

从待机画面：按 **[⊕]**。▶ 按 **[7]**。▶ 按 **[1]**。▶ 按 **[6]**。▶ 按 **[☑][☑]**。

其他功能

▼ 静音模式

从待机画面：按住 **[#]** 一秒钟以上。

● 取消静音模式：从待机画面，按住 **[#]** 一秒钟以上。

▼ 简易语音记录

从待机画面：按住 **[P77]** 一秒钟以上。

● 取消简易语音记录：从待机画面，按住 **[#]** 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话：**[☎]** 0077-7-111(免费)

● 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)