



## 开启和切断电源

- ▼ 开启电源  
按住 一秒钟以上。
- ▼ 切断电源  
按住 二秒钟以上。

## 检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按 。▶按 。

## 拨打和接听电话

- ▼ 拨打电话  
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按 。  
  - 调整听筒音量：使用 。
  - 结束通话：按 。
- ▼ 接听电话  
在电话铃响起时，按 。  
  - 调整听筒音量：使用 。
  - 结束通话：按 。

## 保存和查看记忆拨号中的数据

## ▼ 保存数据

从待机画面：按住  $\square$  一秒钟以上。▶ 使用  $\odot$  选择您想要编辑的记忆拨号记录并按  $\odot$ 。▶ 输入数据。▶ 结束时按  $\square$ 。

## ▼ 查看数据

从待机画面：按  $\square$ 。▶ 使用  $\odot$  选择您想要查看的记忆拨号记录。▶ 按  $\odot$ 。

## 使用照相机

## ▼ 拍摄快照

从待机画面：按  $\square$ 。▶ 使用  $\odot$  选择 フォト 并按  $\odot$ 。▶ 按  $\odot$  或  $\square$  拍摄快照。▶ 按  $\odot$  存储照片。

● 从照片模式切换到动画模式：按  $\square$ 。

## ▼ 拍摄动画

从待机画面：按  $\square$ 。▶ 使用  $\odot$  选择 ムービー 并按  $\odot$ 。▶ 按  $\odot$  或  $\square$  开始拍摄。▶ 按  $\odot$  或  $\square$  停止拍摄。▶ 按  $\odot$  存储动画。

● 暂停拍摄：按  $\square$ 。

● 从动画模式切换到照片模式：按  $\square$ 。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。

从待机画面：按  $\odot$ 。▶ 按  $\square$ 。▶ 按  $\square$ 。▶ 按  $\square$ 。▶ 按  $\square$ 。

## 其他功能

## ▼ 静音模式

从待机画面：按住  $\square$  一秒钟以上。

● 取消静音模式：在上述操作后，按住  $\square$  一秒钟以上。

## ▼ 简易语音记录

从待机画面：按住  $\square$  一秒钟以上。

● 取消简易语音记录：在上述操作后，按住  $\square$  一秒钟以上。

## 如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话： $\square$  0077-7-111(免费)

● 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)