



开启和切断电源

- ▼ 开启电源
按住 一秒钟以上。
- ▼ 切断电源
按住 二秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按 。▶按 。

拨打和接听电话

- ▼ 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按 。
 - 调整听筒音量：使用 。
 - 结束通话：按 。
- ▼ 接听电话
在电话铃声响起时，按 。
 - 调整听筒音量：使用 。
 - 结束通话：按 。

保存和查看记忆拨号中的数据

▼ 保存数据

从待机画面：按住 **[☎]** 一秒钟以上。▶ 使用 **[↓]** 选择您想要编辑的记忆拨号记录并按 **[☑]**。▶ 输入数据。▶ 结束时按 **[P77]**。

▼ 查看数据

从待机画面：按 **[☎]**。▶ 使用 **[⊕]** 选择您想要查看的记忆拨号记录。▶ 按 **[☑]**。

使用照相机

▼ 拍摄快照

从待机画面：按 **[📷]**。▶ 使用 **[↓]** 选择 **フォト** 并按 **[☑]**。▶ 按 **[☑]** 或 **[📷]** 拍摄快照。▶ 按 **[☑]** 存储照片。

- 从照片模式切换到动画模式：按 **[P77]**。

▼ 拍摄动画

从待机画面：按 **[📷]**。▶ 使用 **[↓]** 选择 **ムービー** 并按 **[☑]**。▶ 按 **[☑]** 或 **[📷]** 开始拍摄。▶ 按 **[☑]** 或 **[📷]** 停止拍摄。▶ 按 **[☑]** 存储动画。

- 暂停拍摄：按 **[P77]**。
- 从动画模式切换到照片模式：按 **[P77]**。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。

从待机画面：按 **[☑]**。▶ 按 **[7]**。▶ 按 **[1]**。▶ 按 **[6]**。▶ 按 **[↶]** **[↷]**。

其他功能

▼ 静音模式

从待机画面：按住 **[#]** 一秒钟以上。

- 取消静音模式：在上述操作后，按住 **[#]** 一秒钟以上。

▼ 简易语音记录

从待机画面：按住 **[P77]** 一秒钟以上。

- 取消简易语音记录：在上述操作后，按住 **[P77]** 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话：**[☎]** 0077-7-111(免费)

● 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)