

設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、URBANO PROGRESSO (以下、「本製品」と表記します) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な機能の説明については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

- **基本操作**
基本的な操作を説明します。
- **auかんたん設定**
お買い上げ後、初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。
- **Googleアカウントの設定**
Googleアカウントの設定方法を説明します。
- **Wi-Fi® 設定**
Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。
- **Eメール設定**
Eメール (~@ezweb.ne.jp) の初期設定などを行います。
- **WiMAX設定**
WiMAXネットワークへの接続方法を説明します。
- **電話をかける**
電話のかけかたを説明します。
- **電話を受ける**
電話の受けかたを説明します。
- **連絡先をインポート/エクスポートする**
microSD™メモリーカードと本製品の間に連絡先をインポート/エクスポートします。
- **データ閲覧・再生**
画像や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。
- **電池消費を軽減する**
「省電力ナビ」を利用し、電池の消費を抑えるための設定方法を説明します。
- **WEB de 請求書の利用方法**
インターネットから毎月のご請求金額をご確認いただける「WEB de 請求書」のご利用方法を説明します。
- **紛失端末対応の設定**
「安心セキュリティバック」の設定方法を説明します。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、® は省略している場合があります。本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2012年4月第1版
発売元：KDDI (株)
沖縄セルラー電話 (株)
製造元：京セラ株式会社
K2001962XX- 0412YG

この設定ガイドは、再生紙を使用しています。

基本操作

詳しい操作方法については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

- **電源キー**
電源オン
電源オフ
電源オンを長押しします。
- **電源オフ**
電源オンを長押しします。
- **ロック解除**
「**ロック**」をタップすると、ロックが解除されます。
- **MENU** メニューキー
操作状況に応じた機能(メニュー)を表示します。
- **HOME** ホームキー
ホームスクリーンの表示やスリープモードの解除に使用します。
- **BACK** 戻るキー
1つ前の画面に戻ります。
- **アプリ一覧**
アプリ一覧を表示します。ご購入時はシンプルメニューを表示します。
- **ディスプレイ**
直接指でタッチして操作します。
- **タップ**
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。
- **ロングタッチ**
項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。
- **フリック**
画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。
- **文字入力方法**
フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。
- **フリック入力**
キーをロングタッチすると、下の画面のようにフリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。
- **文字種切替キー**
タップすると文字種を切り替えることができます。

auかんたん設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、au ID や au Wi-Fi SPOT の設定などの操作をまとめて行える「auかんたん設定」が起動します。画面を確認後「次へ」をタップし、au ID 設定などの操作を行ってください。
・お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後からau ID を設定することができます。その場合はシンプルメニュー→[アプリ一覧]→[auかんたん設定]または「au ID 設定」をタップしてください。

■ au ID について

au ID を設定するとau Marketに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」のご利用や、「auスマートパス」のご利用など、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は次の通りです。

au ID®	お客様のau ID (ユーザーID) となるau 電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au ID を利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

- 1 auかんたん設定画面 → [次へ]
- 2 [次へ]
- 3 内容を確認し [OK]
- 4 [au IDの設定・保存]
- 5 セキュリティパスワードを入力し [OK]
- 6 au IDパスワードを入力し [利用規約に同意して新規登録]
- 7 [設定画面へ] パスワード再入力のために必要な情報を登録します。
- 8 「生年月日」「秘密の質問」「答え」を入力し、「入力完了」
- 9 [設定]
- 10 [終了]
- 11 [次へ] → 内容を確認し [同意する] → [同意する]
- 12 [設定完了]
- 13 内容を確認し、同意するかどうかを選択 → [次へ]
- 14 [完了]

※ au 電話番号以外のお好きな au ID の新規登録を行う場合：[お好きな au ID を新規登録したい方はこちら] から新規登録 ※ すでに持ち前の au ID を設定する場合は：[au ID をお持ちの方はこちら] から設定

Google アカウントの設定

Google アカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「Google トーク」などの Google 社のアプリケーションを利用できます。主な設定項目は次の通りです (次の項目以外にお客様の「姓」と「名」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります)。

ユーザー名	お客様の Google アカウント (ユーザー ID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- 1 Googleアカウントを追加
- 2 名前
- 3 メールアドレスを作成
- 4 パスワードを作成
- 5 予備の情報
- 6 Google+に参加する
- 7 アカウント作成の完了
- 8 画面に表示されているテキストを入力し、[次へ]
- 9 必要に応じて、Playストアの購入設定を行う
- 10 バックアップ

Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次のとおりです。
※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線 LAN (Wi-Fi®) 機能を使用していないときは、無線 LAN (Wi-Fi®) 機能をオフにすることをおすすめします。

- 1 シンプルメニュー/アプリ一覧 → [設定]
- 2 [Wi-Fi]
- 3 「OFF」をタップして「ON」に設定
- 4 利用可能なWi-Fiネットワークが自動的に検索され、Wi-Fiネットワークの欄にSSIDが表示されます。
- 5 [簡単設定]
- 6 [AOSS設定] 使用許諾の画面が表示されたら [同意する]
- 7 [AOSS]
- 8 アクセスポイントのAOSSボタンを押し続けて、アクセスポイントをAOSSモードに設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。
- 6 [WPSボタン]
- 7 アクセスポイントのWPSボタンを押し続けて、アクセスポイントをWPSモードに設定すると、自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。

AOSS™方式	BUFFALO™ の AirStation™ など、AOSS™ マークがあるアクセスポイントを登録するときに使用します。
WPS方式	WPS マークがある Wi-Fi Protected Setup™ 対応アクセスポイントを登録するときに使用します。

接続したいアクセスポイントが検出できない場合は、「ネットワークを追加」を選択して手動でアクセスポイントを追加してください。

Eメール設定

Eメール(~@ezweb.ne.jp)のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

Eメール(~@ezweb.ne.jp)は、パソコンや、Eメールに対応した携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。

※Eメール(~@ezweb.ne.jp)を一度も起動しないまま海外に行くと、データ通信ができません。

Eメール(~@ezweb.ne.jp)の初期設定は必ず日本国内で行ってください。

■ 初期設定

- 1 ホームスクリーン → [電話帳]
- 2 内容を確認して [OK]
- 3 Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。

■ Eメールアドレスを変更する

- 1 ホームスクリーン → [電話帳]
- 2 [MENU] → [Eメール設定]
- 3 [アドレス変更・その他の設定] → [OK]
- 4 [Eメールアドレスの変更]
- 5 暗証番号を入力して [送信]
- 6 内容を確認して [承諾する]
- 7 Eメールアドレスを入力して [送信] → [OK]

WiMAX設定

+WiMAXサービスを利用すると、外出先などで動画のストリーミング再生や音楽ダウンロードなど、大容量データを快適にやりとりできます。さらに複数台の無線LAN機器を同時に接続できる、モバイル無線LANルーターとしてもご利用いただくことができます。

※ WiMAXはお買い上げ時(またはリセット時)はONの状態となっています。

※ WiMAXをご利用になると月額使用料が課金されます。

※ 本サービスはUQコミュニケーションズ株式会社の提供するWiMAXに対応したサービスです。

※ WiMAXをONにした場合、電池の消費が大きくなります。WiMAXを使用していないときは、WiMAX機能をオフにすることをおすすめします。

- 1 シンプルメニュー/アプリ一覧 → [設定]
- 2 WiMAXの「OFF」をタップして「ON」に設定
- 3 WiMAXがオンになり、利用可能なWiMAXネットワークを検出されます。検出されるとステータスバーに[WiMAX]が表示されます。

- WiMAXネットワークは自動的に検出されますので、接続のための操作は必要ありません。
- WiMAXが切断された場合は、シンプルメニュー/アプリ一覧 → [設定] → [WiMAX]と操作するとWiMAXネットワークを再度スキャンします。

PCメール設定について

Eメール(~@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

シンプルメニュー → [アプリ一覧] → [PCメール] → メールアドレスとパスワードを入力 → [次へ] → アカウントの設定をする → [次へ] → 任意のアカウント名と表示名を入力 → [次へ]

電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する

- 1 ホームスクリーン → [電話]
- 2 電話番号を入力し、[発信]

■ 着信履歴/発信履歴から発信する

- 1 電話番号入力画面 → [電話]
- 2 電話をかけたい相手の[発信]

■ 連絡先から発信する

- 1 電話番号入力画面 → [電話]
- 2 電話をかけたい相手をタップ

電話を受ける

■ 通話する

- 1 着信画面 → [電話]
- 2 通話が開始されます。
- 3 電話を切る場合は、[電話]

■ 伝言メモで応答する

電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。

- 1 着信画面 → [MENU]
- 2 [伝言メモ応答]
- 3 発信元にメッセージが流れます。
- 4 電話に出る場合は、[電話]を右にドラッグ

連絡先をインポート/エクスポートする

microSD™メモリーカードを使って本製品に連絡先データを移行したり、本製品の連絡先データをmicroSD™メモリーカードにバックアップすることができます。

● 連絡先をインポートする場合

あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリーカードを本製品に装着します。

- 1 シンプルメニュー/アプリ一覧 → [電話帳]
 - 2 [MENU] → [インポート/エクスポート]
 - 3 [SDカードからインポート]
 - 4 [0件選択済み] → [全て選択]
 - 5 [インポート]
- 読み込みが実施されます。

● 連絡先をエクスポートする場合

あらかじめ、microSD™メモリーカードを本製品に装着します。

- 1 シンプルメニュー/アプリ一覧 → [電話帳]
 - 2 [MENU] → [インポート/エクスポート]
 - 3 [SDカードにエクスポート]
 - 4 [0件選択済み] → [全て選択]
 - 5 [エクスポート]
 - 6 確認画面で [OK]
- 保存が実施されます。

データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリーカードへデータを移行すると、本製品での「ファイル管理」でフォトやムービーなどのデータを閲覧・再生することができます。

※ これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引継ぎができません。ただし着うたフル®、ビデオクリップ、着うたフルプラス®については、LISMO Port Ver.4.2以降でバックアップして、同一電話番号の本製品への転送と再生が可能な場合があります。

- 1 シンプルメニュー/アプリ一覧 → [ファイル管理]
 - 2 カテゴリをタップし、表示したいデータをタップ
- データが再生されます。

電池消費を軽減する

「省電力ナビ」を利用して、バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、画面の向き、Wi-Fi®やWiMAX、Bluetooth®機能、GPS機能、ライブ壁紙、壁紙、歩数計、無線とネットワークの使用の設定を「OFF」にしたりすることで、電池の消費を抑えます。

- 1 シンプルメニュー/アプリ一覧 → [省電力ナビ]
 - 2 「省電力モード」にチェックを付ける
- 「マイ省電力設定」を選択すると、省電力にするための項目を個別に設定できます。

WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。

● 本製品では、パソコン版WEBページにてご確認となります。

● 「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録®してください。

※ 登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード(新規/契約内容変更時にお渡りするお客様控えに記載)」「生年月日」が必要です。

- 1 シンプルメニュー → [アプリ一覧]
 - 2 [auお客さまサポート]
 - 3 [確認する]
 - 4 [WEB de 請求書]
- 以降の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。

紛失端末対応の設定

安心セキュリティバックにご加入いただいた場合、「3LM Security」と「リモートサポート」、「ウイルスバスター™ モバイル for au」のセットアップを行ってください。

● 安心セキュリティバックは有料サービスです。

- 1 シンプルメニュー → [アプリ一覧]
 - 2 [auお客さまサポート]
 - 3 [サポート&サービス]
 - 4 [安心セキュリティバック]
- [3LM Security] / [ウイルスバスター™ モバイル for au] / [リモートサポート]以降は画面の指示に従って操作してください。