

【スマートフォン：4G LTE】

機種名		切替方法	
		自動 切替アプリ	他
Apple	iPhone 5	非対応	【LTE圏内の場合】 ①LTEモードOFF(4Gをオフにする) ②電源OFF/ON切替 または機内モードON/OFF切替
	iPhone 5s		【LTE圏外の場合】 電源OFF/ON切替 または機内モードON/OFF切替
	iPhone 5c		
	iPhone 6		
	iPhone 6 Plus		
iida	INFOBAR A02	非対応	
HTC	HTC J butterfly HTL21	非対応	
	HTC J One HTL22	非対応	
	HTC J butterfly HTL23	非対応	
LG Electronics Japan	Optimus G LGL21	対応	
	isai LGL22 (OS4.4)	対応	
	G Flex LGL23	対応	
	isai FL LGL24	対応	
CASIO	G'zOne TYPE-L CAL21	対応	
KYOCERA	DIGNO S KYL21	対応	【LTE圏内の場合】 ①LTEモードOFF ②電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	URBANO L01	対応	【LTE圏外の場合】 電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	DIGNO M KYL22	対応	
	URBANO L02	対応	
	URBANO L03	対応	
	TORQUE G01	対応	
	miraie KYL23	対応	もしくは
SAMSUNG	GALAXY SIII Progra SCL21	非対応	【自動切替アプリ対応機種の場合】 自動切替アプリを利用した切替が可能
	GALAXY Note 3 SCL22	非対応	
	GALAXY S5 SCL23	非対応	
	GALAXY Note Edge SCL24	非対応	
SHARP	AQUOS PHONE SERIE SHL21	非対応	auポータル (auone.jp) ⇒サービス/メニューリスト
	AQUOS PHONE SERIE SHL22	非対応	⇒auサービス・サポート
	AQUOS PHONE SERIE SHL23	非対応	⇒「auお客さまサポート・各種設定」
	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	非対応	⇒「auフェムトセル自動切替アプリ」
	AQUOS SERIE SHL25	非対応	
Sony Mobile Communications	Xperia VL SOL21	非対応	
	Xperia UL SOL22	非対応	
	Xperia Z1 SOL23	非対応	
	Xperia Z Ultra SOL24	非対応	
	Xperia ZL2 SOL25	非対応	
PANTECH	VEGA PTL21	対応	
FUJITSU	ARROWS ef FJL21	対応	
	ARROWS Z FJL22	対応	

【スマートフォン】

機種名		切替方法	
		機能 メニュー	他
Apple	iPhone 4S	非対応	電源OFF/ON切替 または機内モードON/OFF切替
iida	INFOBAR A01	対応	
	INFOBAR C01	対応	
HTC	HTC EVO WiMAX ISW11HT	非対応	
	HTC EVO 3D ISW12HT	非対応	
	HTC J ISW13HT	非対応	
LG Electronics Japan	optimus X IS11LG	非対応	
NEC	MEDIAS@ BR IS11N	対応	
CASIO	G'zOne IS11CA	対応	
KYOCERA	DIGNO ISW11K	対応	
	URBANO PROGRESSO	対応	
SAMSUNG	GALAXY SII WiMAX ISW11SC	非対応	
SHARP	IS01	非対応	
	IS03	対応	
	IS05	対応	
	AQUOS PHONE IS11SH	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	AQUOS PHONE IS12SH	対応	
	AQUOS PHONE IS13SH	対応	
	AQUOS PHONE IS14SH	対応	
	AQUOS PHONE IS15SH	非対応	
	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	非対応	
	AQUOS PHONE CL IS17SH	非対応	
Sony Mobile Communications	Xperia acro IS11S	非対応	
	Xperia acro HD IS12S	非対応	
TOSHIBA	IS02	非対応	
	REGZA Phone IS04	対応	
	REGZA Phone IS11T	対応	
	Windows Phone IS12T	対応	
PANTECH	SIRIUS α IS06	非対応	
	MIRACH IS11PT	非対応	
	EIS01PT	非対応	
FUJITSU	ARROWS Z ISW11F	対応	
	ARROWS ES IS12F	対応	
	ARROWS Z2 ISW13F	非対応	
MOTOROLA	MOTOROLA PHOTON ISW11M	非対応	
	MOTOROLA RAZA IS12M	非対応	

[auケータイ]

機種名		事前準備 ケータイ アップデート	切替方法		
			切替アブリ	機能 メニュー	他
iida	LIGHT POOL	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	lotta	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	PRISMOID	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	PLY	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	misora	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	G9	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	X-RAY	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
CASIO	G11	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	CA001	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	CA002	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	CA003	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	CA004	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	CA005	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	CA006	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	G'z One TYPE-X	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
KYOCERA	CA007	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	mamorino	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替
	mamorino2	不要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替
	K001	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K002	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K003	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K004	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	簡単ケータイK005	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K006	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K007	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K008	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K009	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	簡単ケータイK010	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	K011	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	簡単ケータイK012	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	見守り歩数計 Mi-Look	不要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	法人向け携帯電話E10K	要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	NS01	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	GRATINA	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	GRATINA 2	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	MARVERA	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	MARVERA 2	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
SANYO	SA001	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SA002	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
SHARP	Sportio water beat	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH001	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH002	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH003	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH004	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH005	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH006	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH007	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH008	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH009	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH010	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	SH011	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
Sony Mobile Communications	URBANO BARONE	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	BRAVIA Phone U1	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	Premier3	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	S001	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	S003	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	S004	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	S005	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	S006	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	URBANO MOND	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	S007	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
TOSHIBA	URBANO AFFARE	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	biblio	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T001	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T002	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T003	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T004	不要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T005	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T006	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	T007	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
HITACHI	T008	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	F001	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
PANTECH	beskey	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	Mobile Hi-Vision CAM Woo	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	H001	要	対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
PANTECH	NS02	要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替
	簡単ケータイS PT001	不要	非対応	非対応	電源OFF/ON切替
	PT002	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替
	PT003	不要	非対応	対応	電源OFF/ON切替 または電波OFFモード切替