

バックライト消灯	操作を行わなかった場合に、バックライトが自動消灯してスリープモードに移行するまでの時間を設定します。
----------	--

現在地情報とセキュリティの設定をする

1 設定メニュー画面で[現在地情報とセキュリティ]

無線ネットワークを使用	屋内や過密な場所など、GPS機能による位置情報の測定が困難なときに、Wi-Fiネットワークやモバイルネットワーク基地局の情報をもとに位置情報の測定を行うかどうかを設定します。
GPS機能を使用	通信衛星を利用した位置情報の測定を行うかどうかを設定します。
遠隔制御ロック	▶P.189「遠隔制御ロックを利用する」
画面ロックの設定	▶P.191「ロック解除方法を設定する」
UIMカードロック設定	▶P.192「UIMカードのロックを設定する」
パスワードを表示	パスワード入力時、正しく入力できたか確認できるように、入力直後の1文字を入力欄に表示するかどうかを設定します。
デバイス管理者を選択*	遠隔制御ロック 安心ロックサービス(▶P.191)や遠隔制御ロック(▶P.189)を利用する場合は、有効に設定します。無効に設定すると、安心ロックサービスや遠隔制御ロックが利用できません。
安全な認証情報の使用	安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定します。次々項の「パスワードの設定」で認証情報ストレージパスワードを設定すると、本項目が設定できます。

microSDからインストール	暗号化された証明書をmicroSDメモリカードからインストールします。microSDメモリカードに複数の証明書が保存されている場合は、インストールする証明書を選択します。
パスワードの設定	認証情報ストレージパスワードを設定したり、変更を行います。
ストレージの消去	認証情報ストレージのすべてのコンテンツを消去して、認証情報ストレージパスワードをリセットします。前項の「パスワードの設定」で認証情報ストレージパスワードの設定が行われていない場合は、本項目は選択できません。

※ExchangeアカウントのPCメールなど、デバイス管理者権限を付与するアプリケーションを設定すると、該当するデバイス管理者が表示されます。無効にすると、そのアプリケーションの一部の機能が使用できなくなります。

遠隔制御ロックを利用する

EIS01PTを紛失したときなどに、特定の電話からEIS01PTへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、EIS01PTを他人が使えないように画面ロックをかけることができます。

また、遠隔制御ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で画面ロックをかけることができます(安心ロックサービス)。



memo

- ◎ 事前に「画面ロックの設定」(▶P.191)でパターン/PIN/パスワードのいずれかを設定しておくことをおすすめします。
- ◎ 「画面ロックの設定」(▶P.191)が「なし」の場合は、遠隔制御ロックをかけると、PIN「1234」でロックされます。

■ 遠隔制御ロックを設定する

1 設定メニュー画面で「現在地情報とセキュリティ」

2 「遠隔制御ロック」

画面ロックが設定されている場合は、ロック解除画面が表示されます。設定したパターン／PIN／パスワードを入力してロックを解除してください。

「デバイス管理者を選択」で「遠隔制御ロック」が無効の場合、「デバイス管理者を有効にしますか？」画面が表示されます。遠隔制御ロックを設定する場合は、「有効にする」をタップします。

3 「遠隔制御ロック」を有効にする

遠隔制御ロックを有効に設定すると、有効番号リスト、指定時間、着信回数の設定が可能になります。

4 有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。番号入力他、電話帳、通話履歴から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔制御ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。



◎ 設定済みの有効番号リストをタップすると、「電話番号変更」／「この電話番号を削除」／「全件削除」が行えます。

■ 遠隔制御ロックをかけるには

1 「有効番号リスト」に登録した電話から、「指定時間」内に「着信回数」、EIS01PTに電話をかける



- ◎ 発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ EIS01PTの電源が入っていない場合や、EIS01PTがサービスエリア外にある場合や、「航空機モード」(▶P.185)がONに設定されている場合は、遠隔制御ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にEIS01PTがある場合は、遠隔制御ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔制御ロックの起動ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・ 「遠隔制御ロック」の設定を行った場合
 - ・ 「データの初期化」を行った場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔制御ロック操作中にEIS01PTで電話に出たり、着信拒否しても、その着信はカウントされます。ただし、「着信／拒否設定」(▶P.186)で着信拒否を設定した電話番号からの着信はカウントされません。
- ◎ 遠隔制御ロック起動時、おかけになった電話にガイダンスは流れません。また、通話は自動的に切断されます。
- ◎ 「エリア設定」(▶P.232)を「日本」以外に設定している場合は、遠隔制御ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 遠隔制御ロックを解除する

EIS01PTで画面ロックを解除します。(▶P.59「ロックを解除する」)



◎「画面ロックの設定」を「なし」に設定していた場合は、スライド解除後、「1234」を入力して「OK」をタップすると、遠隔制御ロックが解除できます。

■ 安心ロックサービスで遠隔制御ロックをかける

あらかじめ遠隔制御ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で画面ロックをかけることができます。ただし、「デバイス管理者を選択」(▶P.189)で「遠隔制御ロック」を有効にしておく必要があります。(お買い上げ時は無効に設定されています。)

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔制御ロックをかける

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

・受付時間は、24時間です。

・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔制御ロックをかける

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔制御ロックをかけます。
- ・EIS01PTの電源が入っていない場合や、EIS01PTがサービスエリア外にある場合、「航空機モード」が有効に設定されている場合は、遠隔制御ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にEIS01PTがある場合は、遠隔制御ロックを起動できない場合があります。
- ・「デバイス管理者を選択」(▶P.189)の「遠隔制御ロック」が無効の場合(お買い上げ時の設定)、遠隔制御ロックを起動できません。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔制御ロックの起動ができません。
- ・EIS01PTを紛失した場合は、遠隔制御ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.245)をご参照ください。

■ 安心ロックサービスの遠隔制御ロックを解除する

安心ロックサービスを利用して遠隔制御ロックをかけた場合も、お手元にEIS01PTが戻ってからEIS01PTで画面ロックを解除してください。(▶P.191「遠隔制御ロックを解除する」)

■ ロック解除方法を設定する

スリープモードや重要な設定変更でロックがかかったときの解除方法を設定します。

1 設定メニュー画面で「現在地情報とセキュリティ」

2 「画面ロックの設定」

すでに画面ロックが設定されている場合は、項目名が「画面ロックの変更」となり、タップするとロック解除画面が表示されます。設定したパターン/PIN/パスワードを入力してロックを解除してください。