

ロック解除パターン変更	▶P.233「ロック解除の入力パターンを変更する」
指の軌跡を線で表示	「ロック解除方法」が「指リスト」のとき、指の軌跡を線で表示するかどうかを設定します。
入力時パイプ	ロックを解除するときにパイプレーティアが動作するかどうかを設定します。
UIMカードロック設定	▶P.233「UIMカードロックを設定する」
パスワードを表示	ロック解除時に文字を表示するかどうかを設定します。
デバイス管理者を選択	▶P.234「デバイス管理者について設定する」
安全な認証情報の使用	▶P.234「認証情報を使用する」
microSDからインストール	▶P.234「認証情報をmicroSDメモリカードからインストールする」
パスワードの設定	▶P.234「認証情報のパスワードを設定する」
ストレージの消去	▶P.235「認証情報のストレージを消去する」

スリープモードになったときにIS05をロックする

スリープモードになったときにロックがかかるように設定できます。

1 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ]→[ロック設定]→[画面ロック]

2 ロックNo.を入力→[OK]



◎画面ロックを解除するには、ロックNo.の入力が必要です。

◎画面ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客様センター)への電話はかけられます。

◎ロック解除方法を指リストパターンに設定している場合、画面ロック解除時に入力に5回失敗すると、「忘れた場合」が表示されます。「忘れた場合」をタップし、Googleアカウントでログインしてロックを解除すると、新しい指リストパターンを設定できます。ただし、Googleアカウントを設定していない場合、「忘れた場合」は表示されません。

遠隔ロックを設定する

IS05を紛失した場合などに、特定の電話からIS05へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でIS05を他人が使えない状態にすることができます。

1 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ]
→[ロック設定]→[遠隔ロック]

2 ロックNo.を入力→[OK]

3 有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→[] 「電話帳引用」「プロフィール引用」から電話番号を選択します。「公衆電話」を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を指定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を設定します。
本体ロック解除	本体の操作で、遠隔ロックを解除できるように設定します。 <ul style="list-style-type: none">・有効に設定すると、本体の操作または遠隔操作でロックを解除できます。・無効に設定すると、遠隔操作のみでロックを解除できます。

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でISO5へ電話をかけます。



- ◎ 遠隔ロックを起動させるとときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ ISO5の電源が入っていない場合や、ISO5がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」(▶P.225)に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にISO5がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ 遠隔ロックを解除するには、有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でISO5へ電話をかけます。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック」の設定を行った場合
 - ・「オールリセット」(▶P.236)した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にISO5で電話に出たり、着信拒否したり、伝言メモで応答したりしても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否」(▶P.228)で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客様センターへの電話や、パソコンからのお手続きで、遠隔操作で「遠隔ロック」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■お客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客様サポートで遠隔ロックをかける／解除する

auお客様サポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



- ◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になります。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・ISO5の電源が入っていない場合や、ISO5がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にISO5がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・ISO5を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.288)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにISO5の使用が制限されます。

- ・デスクトップは表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・アラームは起動しません。
- ・ワンセグの視聴／録画は開始されません。
- ・電話帳に登録された着信相手の名前は表示されません。



◎遠隔ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話はかけられます。

各機能の利用を制限する

他人の無断使用を防止するため「音声発信制限」「電話帳制限」などの機能の利用を制限することができます。

1 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ] →[ロック設定]

2 画面ロック	▶P.230「スリープモードになったときにISO5をロックする」
遠隔ロック	▶P.230「遠隔ロックを設定する」
音声発信制限	電話の発信を制限するかどうかを設定します。 ・音声発信制限中でも、緊急通報番号や157(お客様さまセンター)への発信は可能ですが、ローミングモード中は発信することができません。
電話帳制限	電話帳を利用した表示／操作を制限するかどうかを設定します。

3 ロックNo.入力→[OK]



◎各機能の利用制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

ロック解除方法を設定する

ロックのかかった操作を行うときのロック解除方法を、「指リスト」、「ロックNo.」、「パスワード」から選択して設定できます。お買い上げ時は「ロックNo.」に設定されています。

1 設定メニュー画面→[位置情報とセキュリティ] →[ロック解除方法]

2 ロック解除方法を選択

設定中のロック解除画面が表示されます。

3 設定されているロック解除方法で入力

ロックNo.またはパスワードは入力後、「OK」をタップします。
初めて指リストを設定する場合のみガイドが表示されます。画面の指示に従って「次へ」を2回選択してください。指リストパターンを入力する画面が表示されます。

4 新しいロック解除方法で入力→[OK]／[次へ]

5 確認のためもう一度新しいロック解除方法で入力 →[OK]／[確認]



◎ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)は、4~16桁のお好みの数字に設定できます。

◎パスワードは、4~16桁のお好みの英数字・記号に設定できます。