

2	通常文字 (M341) 発信中／着信中画面、発信履歴／着信履歴の詳細画面、電話帳一覧画面で表示される名前の文字サイズを設定します。 「中」「大」「でか文字」
メール文字 (M342)	Eメール(デコレーションメールは除く)、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
EZweb文字 (M343)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します(Flash [®] で作成されたページは除く)。 「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
入力文字 (M344)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「細小」「小」「中」「大」「でか文字」



memo

○オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

○ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話

上記の緊急通報番号へは、番号を入力して [通話] を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[通話] を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

○ かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。保留にしたり、留守メモで応答することもできます。

○ 電源のON／OFF

○ アラーム音の鳴動を停止

日本語と英語の表示を切り替える(M35)

1 待受画面で ○ [3] [5] → [日本語]／[English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにPT002をロックしたり、一時解除後も約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受画面で ○ [4] [1] [1]

2 [ON] → ロックNo.を入力 → ○

解除するときは「OFF」を選択します。

3 再ロックの[ON]／[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に が表示され、ロックがかかります。

遠隔ロックを設定する(M412)

PT002を紛失した場合などに、特定の電話からPT002へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、PT002を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客様サポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で ○ [4] [1] [2] → ロックNo.を入力 → ○

2 遠隔ロック 設定 遠隔ロックの有効／無効を設定します。
「[ON]」「[OFF]」

指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M442)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。なお、遠隔ロックの「発信元番号一覧」は、メモリリセットの対象外となります。 「消去する」「消去しない」
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効 :本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効 :遠隔操作のみで解除できる
発信元番号一覧	遠隔操作する電話を3件まで登録できます。 登録欄を選択→ <input checked="" type="radio"/> (編集)→電話番号を入力→ <input checked="" type="radio"/> (登録) ・発信元入力画面で □ (メニュー)を押すと、「電話帳」「着信履歴」「発信履歴」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

「発信元番号一覧」に登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でPT002へ電話をかけると、「オートロック(M411)」をかけることができます。



memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ PT002の電源が入っていない場合や、PT002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M412)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M441)」「オールリセット(M444)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にPT002で電話に出たり、着信拒否したり、留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に留守メモが起動した場合、留守メモガイダンス/録音中音声はPT002では聞こえません。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- PT002の電源が入っていない場合や、PT002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にPT002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- PT002を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行なうことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.253)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにPT002の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」が一時的にかかります。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム／スケジュールアラームは、起動しません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時にお買い上げ時の音や画像に戻ります。



遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[フ]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[フ]を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

■ ロックNo.を変更する(M413)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で ◎ [4] [1] [3]

2 現在のロックNo.を入力→◎

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→◎

→もう一度新しいロックNo.を入力→◎

■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で ◎ [4] [2]