

1 待受画面で □ 4 1 1 → ロックNo.を入力 → □

2 設定	オートロックを設定するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
再ロック	オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

3 アプリ (完了)

オートロックが設定されると、待受画面に  が表示され、ロックがかかります。



◎ オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されても有効な操作

◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話

上記の緊急通報番号へは、番号を入力して  を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。

◎ かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。保留にすることもできます。

◎ 電源のON／OFF

◎  を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を「ON」に設定している場合)

◎ フェイク着信の鳴動

◎ アラーム音の鳴動を停止

アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示／操作をロックNo.により制限します。

1 待受画面で □ 4 1 3 → ロックNo.を入力 → □

2 設定	アドレス帳ロックを設定するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着信時相手表示	アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

3 アプリ (完了)

4 遠隔ロックを設定する(M414)

S002を紛失した場合などに、特定の電話からS002へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、S002を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客様サポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で □ 4 1 4 → ロックNo.を入力 → □

遠隔ロック設定	設定	遠隔ロックを設定するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~10回の間で設定します。
	発信元	<p>電話番号を3件まで登録できます。</p> <p>1. 番号を選択→□ 2. 「直接入力」→電話番号を入力 →□→□(完了)→□(完了)</p> <p>アドレス帳、履歴から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。</p> <p>※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。</p>
データ消去		<p>遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。ただし、この場合の「メモリリセット(M462)」では、「発信元」に登録した内容は対象外となります。</p> <p>「消去する」「消去しない」</p> <p>※「発信元」に「公衆電話」が設定されていると、「消去する」を選択できません。</p>
本体ロック解除		<p>本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。</p> <p>有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる</p>

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元に登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でS002へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。



memo

- ◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎S002の電源が入っていない場合や、S002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」した場合
- ◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にS002で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイドス／録音中音声はS002では聞こえません。
- ◎「データ消去」を「消去する」に設定していても、microSDメモリカード内のデータは消去されません。
- ◎「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「Felicaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】**00077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



- ◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- S002の電源が入っていない場合や、S002がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS002がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- S002を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.337)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにS002の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「Felicaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「OFF」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。



- ◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して【#】を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、【#】を押すまでは画面に番号は表示されません。