

## 文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。

[入力文字] : 文字入力中の文字サイズ

[メール表示] : メール内容表示画面の文字サイズ

[EZweb表示] : EZweb中の文字サイズ

[アドレス帳] : アドレス帳一覧画面/アドレス帳詳細画面/プロフィールの文字サイズ

[履歴] : 発着信履歴一覧画面/発着信履歴詳細画面/送受信メール履歴一覧画面/送受信メール履歴詳細画面の文字サイズ

[電話番号] : 電話番号入力画面/発着信画面/メール受信画面/簡易留守メモ再生画面/通話音声メモ再生画面の文字サイズ

### [EZweb表示]の文字サイズを設定する場合

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面表示]→[文字サイズ]

Ⓐ(一括設定)を押すと、文字サイズを一括して設定できます。

#### 2 [EZweb表示]→文字サイズから1つ選択

[でか文字] : 32ドットで表示

[やや小] : 16ドットで表示

[やや大] : 24ドットで表示

[小] : 12ドットで表示

[中] : 20ドットで表示

[一括設定]、[アドレス帳]、[履歴]、[電話番号]設定中にⒶ(切替)を押すと、サンプル表示を切り替えることができます。

**〔お知らせ〕** ●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。●画面によっては、一部の情報のみ文字サイズが変更される場合があります。●画面によっては、[中]、[やや小]、[小]に設定しても、[やや大]で表示される場合があります。●[メール表示]の設定を変更しても、デコレーションメールの文字サイズは変更されません。

## プライバシー/制限

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

### Xminiにロックをかける(セキュリティロック)

勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。

#### 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー/制限]→[セキュリティロック]

#### 2 各項目を設定

##### 機能の使用を制限

①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力→再ロック時間を選択

●オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中に設定した時間内に操作を行わなかった場合や電源を入れ直した場合は、再度オートロック(再ロック)が設定されます。

●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

- |        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| オートロック | - 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信(緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま[←]を押すと発信できます。ただし、待受画面以外でオートロックが設定された場合は発信できません。) | - 受話音量調節、電話を切る   |
|        | - かかる電話を受ける  | - タッチセンサーのON/OFF |
|        | - 電源を切る  | - 各種アラーム音の停止     |
|        | - センサーロック設定/解除   |                  |

	<p>アドレス帳やペア機能の呼び出しなどアドレス帳に関する表示/操作を制限</p> <p>①[ON]/[OFF]のどちらかを選択→ロックNo.を入力→[表示する]/[表示しない]のどちらかを選択</p>
アドレス帳ロック	<p>●各機能起動中は設定ができません。起動中の機能をすべて終了させてから設定してください(31ページ)。</p> <p>●[ON]に設定してアドレス帳を利用する操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するとロックが一時的に解除されます。</p> <p>●発着信履歴の呼び出しが制限されます。</p>
	<p>Xminiを紛失した場合などに、あらかじめ登録した電話番号から電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でオートロック、アドレス帳ロックを設定</p> <p>あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからauお客様サポートに接続して遠隔ロックをかけることも可能(安心ロックサービス)</p>
	<p>①ロックNo.を入力→各項目を設定</p> <p>【有効番号リスト】：遠隔ロックを利用する発信元を設定(最大3件)</p> <p>【指定時間】：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力</p> <p>【着信回数】：遠隔ロックをかけたり解除するための着信回数を3～10回の範囲で入力</p> <p>【データ消去】：遠隔ロックが起動したときに、自動的にメモリリセットする/しないを設定</p> <p>【本体ロック解除】：ロックNo.入力による遠隔ロック解除の有効/無効を設定</p>
	<p>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客様センターで手続きする場合)</p> <p>au電話からは 局番なしの113(通話料無料)</p> <p>au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)</p> <p>(受付時間：24時間)</p> <p>音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。</p> <p>安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客様サポートで手続きする場合)</p> <p>auお客様サポート(<a href="http://cs.kddi.com/">http://cs.kddi.com/</a>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。</p> <p>※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になります)。</p> <p>●遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。</p> <p>●本体の電源が入っていない場合、電波OFFモード設定中(188ページ)、サービスエリア外や電波の弱い場所にXminiがある場合は、遠隔ロックをかけられません。</p>
遠隔ロック	<p>●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。</p> <p>●遠隔ロックをかけると、アドレス帳ロックの【着信時相手表示】は【表示しない】に設定されます。また、各機能で設定した画像や音など個人の情報にかかる設定はお買い上げ時の状態になります。遠隔ロックを解除すると元の設定に戻ります。</p> <p>●非通知・通知不可の着信時、通話中の割込着信(Xminiでお話し中)の場合は、着信がカウントされません。</p> <p>●着信回数は登録してある電話番号ごとにカウントされます。</p> <p>●遠隔ロック操作中にXminiで電話に出たり、着信を拒否したり、簡易留守メモを起動しても、その着信はカウントされます。また、着信拒否で設定した電話からの着信もカウントされます。</p> <p>●データ消去が【消去する】に設定されているときは、有効番号リストに【公衆電話】を登録できません。また、有効番号リストに【公衆電話】が登録されているときは、データ消去を【消去する】に設定できません。</p> <p>●本体ロック解除を【無効】に設定していると、Xminiで遠隔ロックを解除することはできません。遠隔ロックを解除するときは安心ロックサービスをご利用ください。なお、本体ロック解除を【有効】に設定する場合は、あらかじめロックNo.をお買い上げ時の設定(「1234」)から変更しておくことをおすすめします(182ページ)。</p> <p>●安心ロックサービスは無料です。</p> <p>●安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、データ消去と本体ロック解除はXminiの設定に従います。お買い上げ時は、データ消去は【消去しない】、本体ロック解除は【無効】に設定されています。</p> <p>●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。</p> <p>●本体を紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは「アフターサービスについて」(251ページ)をご参照ください。</p>