

正誤表



←この取扱説明書の
153ページ目の

9.16 録画機能を設定する

外付けHDDや録画番組の扱いについて設定します。設定内容は以下のとおりです。

設定項目	設定内容		初期状態	
録画機能設定	USB HDD機能待機	ON	録画・再生動作を早くするために外付けHDDを常に待機状態にします。	ON
		OFF		
録画番組自動消去	自動消去しない	録画番組の自動消去を行いません。		自動消去しない
	自動消去する(視聴済み優先)	録画番組の自動消去を行います。視聴済みの録画番組を優先して消去します。		自動消去する(古い録画優先)
	自動消去する(古い録画優先)	録画番組の自動消去を行います。古い録画番組を優先して消去します。		

- ① 設定メニューから で「録画機能設定」を選び、 を押す
設定メニューの表示方法▶P137
- ② で任意の項目を選び、 を押す

録画機能設定

USB HDD機能待機

ON

OFF

録画番組自動消去

自動消去しない

自動消去する(視聴済み優先)

自動消去する(古い録画優先)

お知らせ

- 録画番組が保護されている、または視聴中(DLNA配信を含む)の場合、番組は削除されません。

153

誤り

設定項目	設定内容		初期状態	
録画機能設定	USB HDD機能待機	ON	録画・再生動作を早くするために外付けHDDを常に待機状態にします。	ON
		OFF		

正しくはこちら

正

設定項目	設定内容		初期状態	
録画機能設定	USB HDD機能待機	ON	下記を行いません。	OFF
		OFF		

登録済みの外付けHDDが認識しない場合、以下の方法をお試しください。

設定の変更と本体の再起動

- 1) 設定＞録画機能設定＞録画機器設定＞USB HDD機能待機を「OFF」にする。
- 2) 設定＞スタンバイ設定＞「標準スタンバイ」にする。
- 3) 本体前面の【電源ボタン】を3秒以上押して、STB本体の電源をオフにする。
本体前面のランプの消灯を確認し、STB本体からACアダプタを取り外す。
- 4) 外付けHDDのUSBケーブルをSTB本体から抜き差しする。
- 5) 再度、ACアダプタを取り付けてから、STB本体前面の【電源ボタン】を押して起動する。
- 6) 外付けHDDが再接続し認識されたことを確認する。