

开启或切断电源

- 开启电源
按住 [电源] 几秒钟。
- 切断电源
按住 [电源] 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [5]。▶ 按下 [2]。


检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [0]。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。


● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。


调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的名单


● 保存名单

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 使用  选择您想要编辑的项目。▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下  (登録)(注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下  显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用  选择您查找的记录的平均名和英语行。


▶ 使用  选择记录的名字。

▶ 按下  (詳細)(详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)


● 拍摄动画


从待机画面: 按下 。▶ 使用  选择“ツール”(工具)。


▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 使用  选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下  (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。

▶ 按下  (選択)(选择)。

▶ 按下  (録画)(拍摄) 开始拍摄。


▶ 按下  (停止)(结束) 停止拍摄。


▶ 按下  (保存)(保存) 储存动画。


在拍摄过程中, 按下  (II) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下  ( ⇄ ) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

▶ 按下  (撮影)(拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下  (保存)(保存) 储存照片。

在照片模式, 按下  ( ⇄ ) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

 0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话呼叫号码


区号
国家号码(美国)

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。


● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住  一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)