



开启或切断电源

- 开启电源
按住 [电源] 几秒钟。
- 切断电源
按住 [电源] 几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [5]。▶ 按下 [2]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [电源]。▶ 按下 [0]。

拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下

结束通话: 按下

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下

调整听筒音量: 使用

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

▶ 使用 选择您想要编辑的项目。▶ 按下 (選択)(选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下 (登録)(注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶ 使用 选择记录的名字。

▶ 按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 使用 选择“ツール”(工具)。

▶ 按下 (選択)(选择)。▶ 使用 选择“カメラ”(照相机)。

▶ 按下 (選択)(选择)。▶ 选择“ムービー”(动画)。

▶ 按下 (選択)(选择)。

▶ 按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。

▶ 按下 (停止)(结束)停止拍摄。

▶ 按下 (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中, 按下 (II)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式, 按下 (☐ ⇄ ☐) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

▶ 按下 (撮影)(拍摄)拍摄快照。

▶ 按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式, 按下 (☐ ⇄ ☐) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

国际电话呼叫号码

区号
国家号码(美国)

▶

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)