



开启或切断电源

● 开机

按住  几秒钟。




● 关机

▶ 按住  几秒钟。



▶ 出现要您选择是否彻底关机的提示信息时，轻击是。

拨打和接听电话

● 拨打电话

- ▶ 按 。
- ▶ 轻击键盘上的按键输入电话号码。
- ▶ 按  拨打电话。
- ▶ 按  结束通话。

● 接听电话

- ▶ 轻击接听，或按  接听来电。
- ▶ 轻击拒绝，或按  拒绝接听。

保存和查看电话簿内的名单

● 存储条目




- ▶ 在“今日”画面中，轻击**联系人**。
- ▶ 轻击**新建联系人**。
- ▶ 输入新联系人的数据。
- ▶ 轻击**确定**保存联系人。

● 调用条目




- ▶ 在“今日”画面中，轻击**联系人**。
- ▶ 在联系人列表中上下滚动可查找所需联系人。轻击联系人姓名可显示该联系人的详细信息。

使用照相机(动画和快照)

● 录制视频片段

- ▶ 在“今日”画面中，轻击**开始 > 程序 > 相机**。
- ▶ 按导航左/右键可选择“视频”模式 。
- ▶ 轻触 **ENTER** 激活自动对焦功能，然后按 **ENTER** 开始录制视频。
- ▶ 按 **ENTER** 可停止视频录制。
- ▶ 轻击  可查看拍摄的视频，轻击  则放弃该视频。

● 拍摄快照

- ▶ 在“今日”画面中，轻击**开始 > 程序 > 相机**。
- ▶ 按导航左/右键可选择“照片”模式 。
- ▶ 轻触 **ENTER** 激活自动对焦功能，然后按 **ENTER** 拍摄快照。
- ▶ 轻击  可查看拍摄的照片，轻击  则放弃该照片。


拨打国际长途电话

例如：拨打美国的 212-123-△△△△



其他手机功能

● 锁定设备

按住  可锁定触摸屏和设备按钮(电源键除外)，避免意外按键的情况。轻击触摸屏上的解锁，然后再次轻击解锁，可解除设备锁定。

● 硬件音量控制

通话时按设备左侧的音量控制按钮可调高或调低耳机的音量。未通话时，使用音量控制按钮可调高或调低设备系统及铃声的扬声器音量。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(一般信息)

- 使用固定电话请拨打： 0077-7-111 (免费电话)
- 使用手机请拨打：157 (免费电话)