

通話に関する設定をする

通話時間の確認やお留守番サービスの設定など、通話に関する設定を行います。

1 設定メニュー→[通話]

通話設定画面が表示されます。

2	通話時間	通話時間	国内での前回／累計の通話時間を表示します。
		通話時間 (海外)	海外での前回／累計の通話時間を表示します。
	ステップアップ着信		▶P.33「ステップアップ着信を設定する」
	着信相手非表示		着信時に相手の名前を表示しないようにするかどうかを設定します。
	伝言メモ		▶P.33「伝言メモを利用する」
	通話音声メモ		通話音声メモを選択して再生します。 ・通話音声メモリスト画面で「メニュー」をタップしたり、音声メモ再生画面で「メニュー」をタップしたりすると、通話音声メモの保護や削除などの操作が行えます。
	着信拒否		▶P.70「着信拒否を設定する」
	通話サービス設定		お留守番サービスや着信転送サービスなどのネットワークサービスを設定します。
	通話音質	聞こえ調整	相手の声の聞こえかたを調整します。
		ゆっくり	相手の声をゆっくり聞こえるようにするかどうかを設定します。
	SMS返信の編集		SMS返信(▶P.33)のメッセージを編集します。
	市外局番メモリ		▶P.33「市外局番メモリを設定する」



memo

通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

伝言メモ／通話音声メモについて

- ◎ 録音できるのは、伝言メモは1件あたり約60秒間、通話音声メモは1件あたり20分で、それぞれ100件までです。100件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモ／通話音声メモが、古いものから順に削除されます。
- ◎ 録音されている伝言メモ／通話音声メモがすべて未再生または保護されている場合、伝言メモでの応答や通話音声メモの録音はできません。

着信拒否を設定する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 通話設定画面→[着信拒否]

2	電話番号指定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信やSMSを拒否します。 電話帳／履歴を引用して登録する場合 1. [メニュー]→[追加]→[電話帳]／[通話履歴] 2. 連絡先／履歴を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1. [メニュー]→[追加] 2. 電話番号を入力→[登録]
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	海外ローミング中全拒否	海外利用中の全着信を拒否します。
	着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

画面の設定をする

画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、表示に関する設定を行います。

1 設定メニュー→[ディスプレイ]

ディスプレイ設定メニューが表示されます。

2	明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
	明るさの自動調整	周囲の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整するかどうかを設定します。
	壁紙	ホーム画面とスタート画面の壁紙を設定します。
	スリープ	スリープモードへ移行するまでの時間を設定します。
	スクリーンセーバー	▶P.70「スクリーンセーバーを設定する」
	フォント切替	画面に表示される文字フォントを設定します。 ・起動中のアプリが終了する場合があります。
	フォントサイズ	画面に表示されるフォントサイズを設定します。
	画面の自動回転	▶P.22「縦／横画面表示を切り替える」
	キャスト	Miracast等の機器と接続し、他のデバイスと画面や音を共有します。
	電池残量のパーセント表示	ステータスバーに電池残量をパーセント表示するかどうかを設定します。
	ON/OFF設定表示	通知パネルにON/OFF設定アイコンを表示するかどうかを設定します。
	ON/OFF設定並べ替え	ON/OFF設定アイコンの並べ替えができます。

スクリーンセーバーを設定する

1 ディスプレイ設定メニュー→[スクリーンセーバー]→[ON]にする

2 スクリーンセーバーの種類を選択

[メニュー]→[今すぐ開始]と操作すると、選択したスクリーンセーバーが起動します。

アプリの通知を設定する

アプリごとの通知を設定する

1 設定メニュー→[通知]→アプリを選択

2	すべてブロック	アプリの通知を表示するかどうかを設定します。
	バックグラウンドで通知	「ON」にすると、音やバイブレータで知らせず、現在の画面に通知を数秒間表示する動作を行いません。

※ 表示される項目は、アプリによって異なります。

通知全体の設定をする

1 設定メニュー→[通知]→[メニュー]→[詳細設定]

2	着信LED	アプリから通知があったときの着信ランプの点灯色を設定します。
	お知らせLED	アプリから通知があったときに着信ランプを点灯するかどうかを設定します。
	スタート画面の通知	スタート画面にアプリの通知を表示するかどうかを設定します。