

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面で[通話]→[着信拒否]

2 ロックNo.を入力→[OK]

3 指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 [拒否メッセージ1][拒否メッセージ2] [無応答切断][OFF]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 [拒否メッセージ1][拒否メッセージ2] [非通知用メッセージ][無応答切断][OFF]
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 [拒否メッセージ1][拒否メッセージ2] [公衆電話メッセージ][無応答切断][OFF]
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 [拒否メッセージ1][拒否メッセージ2] [無応答切断][OFF]
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 [拒否メッセージ1][拒否メッセージ2] [無応答切断][伝言メモ録音][OFF]
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 ・チェックボックスにチェックを入れると着信履歴に保存します。



memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
非通知用メッセージ	発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください
公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
無応答切断	(接続できなかったことを音声ガイダンスでお知らせします)
伝言メモ録音	(伝言メモの応答メッセージが流れます)

◎ お留守番サービス(▶P.136)もしくは着信転送サービス(▶P.141)の無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。