




エニーキーアンサーを設定する







着信時に  /  /  を押したときの動作を、「応答」/「クイックサイレント」/「OFF」の中から選択して設定できます。

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[エニーキーアンサー]

2 [応答] / [クイックサイレント] / [OFF]

「クイックサイレント」に設定した場合は、着信時にいずれかのキーを押すか、タップすると、着信音量とバイブレータがOFFになり、着信表示のみになります。着信音量の調整はできません。



- ◎「クイックサイレント」に設定した場合のみ、 /  /  だけでなく  も有効になります。
- ◎「OFF」に設定した場合でも  /  については「クイックサイレント」が有効になります。

オートアンサーを設定する

イヤホン接続中に着信があった場合、自動で応答することができます。

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[オートアンサー]




2	オートアンサー	オートアンサーの有効/無効を設定します。
	着信時間	着信時間を設定します。 時間を選択(1秒~30秒)→[設定]

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]

2 ロックNo.を入力→[OK]

3	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳から登録する場合 1.  → [編集] → [新規登録] → [電話帳引用] 2. 連絡先を選択→電話番号を選択 電話番号を入力して登録する場合 1.  → [編集] → [新規登録] → [直接入力] 2. 電話番号を入力→  ・応答メッセージを「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「OFF」から選択することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「非通知用メッセージ」「無応答切断」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「公衆電話メッセージ」「無応答切断」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「OFF」
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「伝言メモ録音」「OFF」
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。



memo

- 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
非通知用メッセージ	発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください
公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
無応答切断	(接続できなかったことを音声ガイダンスでお知らせします)
伝言メモ録音	(伝言メモの応答メッセージが流れます)





- 項目をロングタッチし「再生」を選択すると、メッセージを確認できます。
- お留守番サービス(▶P.244)もしくは着信転送サービス(▶P.249)の無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

音や画面の設定をする

着信時の動作やキー操作音など、音・バイブレータ(振動)・充電/着信ランプの設定を行います。

1 設定メニュー画面→[サウンド&画面設定]

2 マナーモード	▶P.186「マナーモードを設定する」
音声着信設定	▶右記「音声着信時の動作を設定する」
通知設定	▶P.217「通知時の動作を設定する」
メディア再生音量	音楽や動画再生時の音量を設定します。 音量を設定→[OK] ・ゲージをスライドすると、音量を調節できます。
バイブ	着信時のバイブレータのON/OFFを設定します。
光を点滅させて通知	新着通知受信時に充電/着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。

タッチ操作音	電話番号入力画面でのタッチ操作音のON/OFFを設定します。
選択時の操作音	メニュー選択時の操作音のON/OFFを設定します。
入力時バイブ	[]/[]/[]/[]などをタップしたときのバイブレータのON/OFFを設定します。
microSDの通知	microSD通知音のON/OFFを設定します。
イヤホンの種類	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」「マイクあり」
壁紙	画像データを選択して壁紙を変更します。
音声着信画面	画像データを選択して着信時の画像を変更します。
画面の向き	ISO3の向きに合わせて、自動的に縦表示/横表示を切り替えるかどうかを設定します。 ・チェックボックスにチェックを入れると、ブラウザなど一部のアプリケーションで縦横表示の切り替えが有効になります。
アニメーション表示	画面が切り替わるときのアニメーション表示を設定します。 「アニメーションなし」「一部のアニメーション」「すべてのアニメーション」
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。 明るさを設定→[OK] ・ゲージをスライドすると、明るさを調節できます。 ・「明るさを自動調整」にチェックを入れると、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。
バックライト点灯時間	バックライトの点灯時間を設定します。 「15秒」「30秒」「1分」「2分」「10分」「30分」
パールビュー	▶P.217「パールビューの設定をする」