

◎海外でのローミング中は、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

## 着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

### 1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]

### 2 ロックNo.を入力→[OK]

3 指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳から登録する場合 1. [≡]→[編集]→[新規登録]→[電話帳引用] 2. 連絡先を選択→電話番号を選択 電話番号を入力して登録する場合 1. [≡]→[編集]→[新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→[ ]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

## memo

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
非通知用メッセージ	発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください
公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
無応答切断	(接続できなかったことを音声ガイダンスでお知らせします)
伝言メモ録音	(伝言メモの応答メッセージが流れます)

- ◎メッセージ項目をロングタッチし「再生」を選択すると、メッセージを確認できます。
- ◎留守番サービス(▶P.262)もしくは着信転送サービス(▶P.267)の無応答転送／フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定しても留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

## 音・バイブレータ・ランプの設定をする

### 1 設定メニュー画面→[サウンド設定]

2 マナーモード	▶P.196「マナーモードを設定する」
バイブ	着信時のバイブレータを有効にするかどうかを設定します。
音量	着信音や音楽や動画再生時などの音量を設定します。 ・ゲージをスライドして音量を調節します。
イヤホンの種類	▶P.285「イヤホンを使用する」 ▶P.286「スイッチ付イヤホンマイク／イヤホンマイクを使用する」
着信音	コンテンツマネージャーからデータを選択して音声着信音を設定します。
バイブのパターン	バイブレータの振動パターンを設定します。