

2 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	伝言メモ／音声メモの再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／ スピーカーOFF	スピーカー／受話口で伝言メモ／音声メモを聞くことができます。

memo

- ◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「◀◀」／「▶▶」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面→[罫]→[設定]→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除

3 指定番号	着信を拒否する番号を指定します。 <ul style="list-style-type: none">• [罫]→[編集]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。• 登録済みの項目を選択→[変更]／[1件削除]／[全件削除]→[はい]と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。

電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

memo

- ◎ メッセージ項目をロングタッチし「再生」をタップすると、メッセージを確認できます。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ネットワーク設定をする

1 ホーム画面→[罫]→[設定]→[設定]→[ネットワーク設定]

2 機内モード	機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi®)機能、Bluetooth®機能)がOFFになります。
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Directの操作を開始するかどうかを設定します。
ホームネットワーク設定	サーバー 公開ネットワークで設定したサーバを稼働させるかどうかを設定します。 公開ネットワーク 公開するネットワークを選択します。 サーバー名 DLNA対応機器に表示されるサーバ名を設定します。