

本製品について設定する

1 ホーム画面 ▶ [基本機能] ▶ [設定]

設定メニュー画面が表示されます。

2 「ネットワーク」タブ (▶P.86) / 「サウンド&お知らせ」タブ (▶P.88) / 「表示」タブ (▶P.88) / 「一般」タブ (▶P.89)

ネットワークに関する設定をする

Wi-Fi[®]、Bluetooth[®]、通話設定など、ネットワークに関する設定を行います。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」タブ

2 以下の項目をタップ

項目	設定内容	ページ
Wi-Fi	無線LAN (Wi-Fi [®]) を設定します。	▶P.82
Bluetooth	Bluetooth [®] を設定します。	▶P.83
モバイルデータ	モバイルデータ通信の設定やデータセーバーの設定、通信量の確認などを行います。	-
通話設定	留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。	▶P.86
auお客さまサポート	auお客さまサポートのサイトへ接続したり、電話による問い合わせをしたりします。	-
共有と接続	ほかの機器との接続に関する設定を行います。	▶P.87
テザリング	テザリングに関する設定を行います。	▶P.87
その他	機内モード、モバイルネットワーク、VPNの設定を行います。	▶P.87

通話設定の設定をする

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」タブ ▶ [通話設定]

2 以下の項目をタップ

着信転送・留守番サービス	留守番電話	▶P.95 「お留守番サービスEXを利用する (オプションサービス)」
	着信転送	▶P.94 「着信転送サービスを利用する (標準サービス)」
	その他	「ローミング時の追加設定」をタップして、国際ローミング中のネットワークサービスを設定します。
着信とメッセージ受信の拒否	応答拒否メッセージ	着信拒否時の応答メッセージを設定します。
	着信拒否設定	▶P.86 「着信をブロックする」
	番号通知リクエストサービス	▶P.95 「番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)」
着信応答と終話	迷惑電話撃退サービス	▶P.98 「迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)」
	電源キーで終話	電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定します。
	自動応答	設定時刻が経過したときに、自動で着信に応答するかどうかを設定します。
伝言メモ		▶P.36 「伝言メモを利用する」
シンクコール設定		▶P.86 「シンクコールを設定する」
その他	ノイズリダクション	通話中の周囲の雑音を抑制します。
	音声通話 (セカンドスクリーン)	アプリ使用中に音声着信があったときに表示させる画面を設定できます。
	発信応答時に振動させる	発信応答時に本製品を振動させます。
	通話終了時に振動させる	通話終了時に本製品を振動させます。
	ジェスチャー	「アンサーミー」を有効にすると、着信音が鳴っているときに本製品を耳にあてると電話に応答するように設定できます。また、「ミュート」を有効にすると、着信音が鳴っているときに本製品を裏返すと音が止まるように設定できます。
	連絡先未登録番号追加	通話相手が連絡先に登録されていない場合、通話終了時に連絡先に追加するか確認します。
	ガイドの言語を変更する	▶P.97 「英語ガイドダンスへ切り替える」 ▶P.97 「日本語ガイドダンスへ切り替える」
	通話時間	前回通話・累積の通話時間の目安を表示します。 ・各項目をタップすると、表示されている時間をリセットできます。

その他	その他の設定	発信時に電話番号を通知するかどうかを設定したり、割込通話サービス (▶P.98 「割込通話サービスを利用する (オプションサービス)」) を設定したりします。
	オプションサービス申込	サイトへアクセスし、オプションサービスの申し込みができます。

memo

通話時間について

- ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

着信をブロックする

自動的に着信をブロックする条件を設定できます。着信をブロックした場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」タブ ▶ [通話設定] ▶ [着信とメッセージ受信の拒否] ▶ [着信拒否設定]

2 以下の項目をタップ

ブロックした番号	特定の電話番号からの着信やメッセージをブロックします。
ブロック条件	登録した数値が最初/最後についている電話番号からの着信をブロックします。
非通知番号	番号非通知の着信を拒否します。
未登録の番号	連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否します。

memo

- ・着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信転送サービスに転送されます。
- ・割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

シンクコールを設定する

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」タブ ▶ [通話設定] ▶ [シンクコール設定]

2 以下の項目をタップ/確認

シンクコールについて	シンクコールの利用方法を表示します。
シンクコールを有効にする	シンクコールを有効にするかどうかを設定します。
表示している画面のまま受話する	着信時に操作パネルをポップアップ表示するかどうかを設定します。
手書きシンクの自動保存	手書きシンクを利用して終了した際に、手書きシンクした画像を自動でデータフォルダへ保存するかどうかを設定します。
通話終了後のお知らせ	通話相手がシンク機能を利用可能な場合、通話終了後のお知らせを表示します。 ・通話相手が電話帳に登録されている場合のみ選択できます。
利用規約	シンクコールの利用規約を表示します。
プライバシーポリシー	プライバシーポリシーを表示します。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。
バージョン情報	利用中のバージョンを確認します。

3 [閉じる]