

着信をブロックする

自動的に着信をブロックする条件を設定できます。着信をブロックした場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ ▶ [通話設定] ▶ [着信とメッセージ受信の拒否] ▶ [着信をブロック]

2 以下の項目をタップ

ブロックした番号	特定の電話番号からの着信やメッセージをブロックします。
ブロック条件	登録番号が先頭、または末尾についている電話番号からの着信をブロックします。
非通知番号	番号非通知の着信を拒否します。
未登録の番号	連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否します。

memo

- 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信転送サービスに転送されます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

テザリングの設定をする

テザリングに関する設定を行います。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ ▶ [テザリング]

2 以下の項目をタップ

USBテザリング	▶P.75 「USBテザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリング	▶P.75 「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」
Bluetoothテザリング	▶P.76 「Bluetooth®テザリング機能を利用する」
ヘルプ	各テザリングのヘルプを表示します。

機内モードを設定する

機内モードを設定するとすべての無線接続（無線LAN (Wi-Fi®) 機能、Bluetooth® 機能、データ通信）と通話機能が無効になります。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ

2 「機内モード」の [] ▶ [ONにする]

memo

- 電源キー（2秒以上長押し）▶ [機内モードON] ▶ [ONにする] と操作しても、機内モードに切り替えられます。
- 航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
- 機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
- 機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受信、無線LAN (Wi-Fi®) 機能、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。ただし、無線LAN (Wi-Fi®) 機能、Bluetooth®機能については機内モード設定中に再び有効にすることができます。

VPNを設定する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。

- 本製品は以下の種類のVPNに対応しています。

- PPTP
- L2TP/IPSec PSK
- L2TP/IPSec RSA
- IPSec Xauth PSK
- IPSec Xauth RSA
- IPSec Hybrid RSA

■ VPNを追加する

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ ▶ [VPN]

2 [+]

初回起動時など、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に従って設定してください。項目の内容については、「ロック画面とセキュリティの設定をする」(▶P.82) をご参照ください。

3 VPN接続の追加画面の各項目を設定

4 [保存]

VPN設定画面のリストに、新しいVPNが追加されます。

memo

- 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、変更するVPNの [] ▶ 必要に応じてVPNの設定を変更 ▶ [保存] と操作します。削除するには、削除するVPNの [] ▶ [削除] と操作します。

■ VPNに接続する

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ ▶ [VPN]

VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

2 接続するVPNをタップ

3 必要な認証情報を入力

4 [接続]

VPNに接続すると、ステータスバーに [] が表示されます。

■ VPNを切断する

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ ▶ [VPN]

VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

2 接続中のVPNをタップ

3 [切断]

印刷の設定をする

プリントサービスを利用したプリンターの設定を行います。

1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」 タブ ▶ [印刷]

2 [デフォルト印刷サービス]

- [] をタップすると、プリンターの追加や設定の変更ができます。
- プリントサービスが無効のときは、[] と操作すると、プリントサービスが有効になり、使用できるプリンターの一覧が表示されます。

memo

- 印刷の利用には、Googleアカウントが必要です。詳しくは「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.22) をご参照ください。