

## VPNに接続する

- 1 端末の設定メニュー→[その他]→[VPN]  
VPN画面に、追加したVPNがリスト表示されます。
- 2 接続するVPNをタップ
- 3 必要な認証情報を入力→[接続]  
VPNに接続すると、接続中を示す通知がステータスバーに表示されます。

## VPNを切断する

- 1 VPN画面→接続しているVPN接続先をタップ→[接続を解除]

## モバイルネットワークを設定する

利用するアクセスポイントや、ネットワークを選択します。

- 1 端末の設定メニュー→[その他]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]／[通信事業者]

## 通話に関する設定をする

通話時間の確認や留守番電話サービスの設定など、通話に関する設定を行います。

- 1 端末の設定メニュー→[通話]  
通話設定画面が表示されます。
- 2

通話時間	通話時間	前回／累計の通話時間を表示します。
	通話時間(ボイスパーティーのみ)	ボイスパーティーでの前回／累計の通話時間を表示します。
	通話時間の制限	その日の通話時間及び1日に通話できる時間を表示します。
着信相手非表示	着信時に相手の名前や画像などを表示しないようにするかどうかを設定します。	
伝言メモ	▶P.35「伝言メモを利用する」	
通話音声メモ	通話音声メモを選択して再生します。 ・通話音声メモリスト画面で、[ ]をタップしたり、通話音声メモをロングタッチしたりすると、通話音声メモの保護や削除などの操作が行えます。	
着信拒否	▶P.79「着信拒否を設定する」	
通話サービス設定	お留守番サービスや着信転送サービスなどのネットワークサービスを設定します。	
SMS応答の編集	SMS応答(▶P.35)のメッセージを編集します。	
auお客さまサポート	auお客さまサポートのウェブサイトに接続したり、電話によるお問い合わせができます。	

### memo

#### 通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

#### 伝言メモ／通話音声メモについて

- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモ／通話音声メモが、古いものから順に削除されます。
- ◎ 録音されている伝言メモ／通話音声メモがすべて未再生または保護されている場合、伝言メモでの応答や通話音声メモの録音はできません。

## 着信拒否を設定する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- ・「電話・メールを制限／許可」(▶P.21)が「ON」に設定されていると、着信拒否は設定できません。

- 1 通話設定画面→[着信拒否]
- 2

電話番号指定	リストされた着信を拒否	特定の電話番号からの着信を拒否します。
	電話番号指定リスト	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳／履歴を引用して登録する場合 1. [ ]→[ ]／[ ] 2. 連絡先／履歴を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1. [ ] 2. 電話番号を入力→[登録]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。	
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。	
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。	
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。	
着信履歴を保存する	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。	

## 画面の設定をする

画面の明るさの設定やフォントサイズの切り替えなど、表示に関する設定を行います。

- 1 設定メニュー／端末の設定メニュー→[ディスプレイ]  
ディスプレイ設定メニューが表示されます。
- 2

明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲の明るさを検知し、自動でディスプレイの明るさを調整するかどうかを設定します。
ブルーライト削減	ブルーライトを削減し、目の負担を減らします。
壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。
スリープ	スリープモードへ移行するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	▶P.79「スクリーンセーバーを設定する」
フォント切替	画面に表示される文字フォントを設定します。 ・起動中のアプリが終了する場合があります。
フォントサイズ	画面に表示されるフォントサイズを設定します。
画面の自動回転	▶P.26「縦／横画面表示を切り替える」
電池残量のパーセント表示	ステータスバーに電池残量をパーセント表示するかを設定します。

## スクリーンセーバーを設定する

- 1 ディスプレイ設定メニュー→[スクリーンセーバー]→[スクリーンセーバー]を「ON」にする
- 2 スクリーンセーバーの種類を選択  
[ ]をタップすると、詳細な設定を行うことができます。  
[ ]→「今すぐ開始」と操作すると、選択したスクリーンセーバーが起動します。

## 音と通知の設定をする

マナーモードの設定や着信音など、音やバイブレータ、着信ランプに関する設定を行います。

- 1 設定メニュー／端末の設定メニュー→[音と通知]  
音と通知設定メニューが表示されます。
- 2

メディアの音量	▶P.79「各種音量を調節する」
アラームの音量	
着信音の音量	
通知の音量	
マナーモード	▶P.29「マナーモードを設定する」
マナーモード種別	
着信時バイブ	着信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。
着信音	着信音に設定するデータを選択して登録します。
バイブパターン	マナーモード時などのバイブレータのパターンを選択します。
デフォルトの通知音	通知音に設定するデータを選択して登録します。
その他の音／バイブ	タッチ操作音や充電開始音などの設定をします。
着信LED	電話着信時の着信ランプの点滅色を設定します。
お知らせLED	新着通知受信時に通知を確認するまで着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。
端末がロックされているとき	スタート画面に通知を表示するかどうかを設定します。
アプリの通知*	通知動作をアプリごとに管理します。
通知へのアクセス*	通知情報にアクセスできるアプリごとに、アプリが通知情報にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。
ON/OFF設定表示*	通知パネルにON/OFF設定アイコンを表示するかどうかを設定します。

\* 端末の設定メニューのみ表示されます。

## 各種音量を調節する

- 1 音と通知設定メニュー→スライダを左右にドラッグして、音量を調節  
音量を上げる／下げるにはスライダを右／左にドラッグします。

### memo

- ◎ マナーモード設定時に、「着信音の音量」の音量を上げるとマナーモードは解除されます。「着信音の音量」の音量を0にすると、マナーモードが設定されます。
- ◎ 「着信音の音量」を0にすると、タッチ操作音やボタン操作音もオフになります。